EBC22



Montage-, installatieen bedieningshandleiding

Lees en bewaar deze instructies!



NL

| 1. | Produ | uctinformatie | . 4 |
|------------|------------|---|-----|
| | 1.1 | Levering | . 5 |
| | 1.2 | Toebehoren | . 5 |
| | 1.3 | Plaatsing | . 5 |
| | 1.3.1 | Kabellengte | 5 |
| | 1.3.2 | Aansluitingsdiagram | 6 |
| | 1.4 | Lay-out van de gebruikersinterface | . 7 |
| | 1.4.1 | Paneel | 7 |
| | 1.4.2 | Led's en klemmenstrook | 8 |
| | 1.4.3 | Display | 9 |
| | 1.5 | Inleiding tot de gebruikersinterface | 10 |
| | 1.6 | Instellen | 10 |
| | 1.6.1 | De schoorsteentrek instellen | 10 |
| | 1.7 | Servicemenu | 11 |
| | 1.7.1 | Overzicht van het servicemenu | 12 |
| | 1.7.2 | Schakelen tussen de werkingsmodi (📛 - 🍘 - 🞯) | 14 |
| 2 | Daula | $\Box \bigcirc$ | 15 |
| ۷. | | Cohruite | 15 |
| | 2.1 | | 15 |
| | 2.2 | Verking | 15 |
| | 2.3 | Elektrische aansluiting | 10 |
| | 2.4 | | 10 |
| | 2.4.1 | Toepassing met één loi twee ketels. | 1/ |
| | 2.4.2 | Toepassing met een ketel met potentiaalvrij contact | 10 |
| | 2.4.3 | loepassing met 2 ketels met continue werking van de rookgasventilator | 19 |
| | 2.4.4 | | 20 |
| | 2.5 | | 21 |
| | 2.5.1 | Lay-out van net gebruikersmenu | 21 |
| | 2.5.2 | Het gebruikersmenu bedienen | 21 |
| | 2.0 | | 21 |
| | 2./ | | 22 |
| 3. | 2-traj | os snelheidsregeling van exodraft-rookgasventilator | 23 |
| | 3.1 | Gebruik | 23 |
| | 3.2 | Werking | 23 |
| | 3.3 | Elektrische aansluiting | 23 |
| | 3.4 | Bedradingsvoorbeelden | 23 |
| | 3.4.1 | 1 x 2-traps ketel | 24 |
| | 3.4.2 | 2 x 1-traps ketels | 25 |
| | 3.5 | Gebruikersmenu | 26 |
| | 3.5.1 | Lay-out van het gebruikersmenu | 26 |
| | 3.5.2 | Het gebruikersmenu bedienen | 26 |
| | 3.6 | Instellen | 27 |
| | 3.6.1 | Het rendement van de rookgasventilator instellen | 27 |
| | 3.7 | Inbedrijfstelling | 28 |
| л | Druk | noctuurdo rogoling von ovodroft toovoorvontilator | 20 |
| 4. | | Cohmile | 29 |
| | 4.1 | | 29 |
| | 4.Z | Verking | 29 |
| | 4.5 | Elektrische danslunding | 29 |
| | 4.4 | | 29 |
| | 4.4.1 | Cobruikorsmonu | 21 |
| | 4.5 | | 31 |
| | 4.5.1 | Installan | 27 |
| | 4.0 1 7 | Inbedrijfstalling | 32 |
| | 7./ | | 52 |
| 5. | Alarn | nenlijst en fouten opsporen | 33 |
| | 5.1 | Behandeling van alarmen | 33 |
| | 5.1.1 | Een huidig alarm resetten | 33 |
| | 5.1.2 | Het alarmlogboek resetten | 33 |
| | 5.1.3 | Alarmoverzicht | 34 |
| | 5.2 | Meer fouten opsporen | 36 |
| | 5.2.1 | Het programma is actief | 36 |
| | 5.2.2 | Communicatiefout | 36 |
| 6 | Tech | nische specificaties | 27 |
| J . | recili | nsene speemeares | 57 |
| 7. | EU-co | onformiteitsverklaring | •• |

Verklaring van de symbolen:

bolen: De volgende termen worden doorheen deze handleiding gebruikt om de aandacht te vestigen op het bestaan van mogelijke gevaren of belangrijke informatie betreffende het product.

Verbodssymbool:



Het overtreden van de aanwijzingen die met een verbodssymbool staan aangegeven, is verbonden met levensgevaar.

Gevarensymbool:



Het overtreden van de aanwijzingen die met een gevarensymbool staan aangegeven, is verbonden met risico op persoonlijk letsel of vernieling van het materiaal.



OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LICHAMELIJKE LETSELS TE VERMINDEREN, HET VOLGENDE IN ACHT NEMEN:

- Gebruik dit toestel zoals bedoeld door de fabrikant. Indien u vragen hebt, neem dan contact op met de leverancier met behulp van het adres of telefoonnummer vermeld achteraan in deze handleiding.
- Schakel het toestel uit op het onderhoudspaneel en vergrendel het onderhoudspaneel om te voorkomen dat de stroom per ongeluk ingeschakeld wordt alvorens onderhoud uit te voeren aan het toestel of dit te reinigen.
- Het installatiewerk en de elektrische aansluiting moeten gebeuren door een gekwalificeerd persoon in overeenstemming met de geldende wetgeving en normen.
- Leef de richtlijnen en veiligheidsnormen van de fabrikant van het toestel
- en de plaatselijke voorschriften na.
- Het toestel moet worden geaard.



Geen speciale vereisten. Het afdanken dient te gebeuren overeenkomstig de geldende wetgeving met betrekking tot het afdanken van elektronisch afval.



1. Productinformatie

Beschrijving

De EBC22 (**exodraft** Boiler Control) is een speciaal ontwikkelde automatische regeling voor het constant houden van de druk in een schoorsteen. De EBC22 is specifiek ontworpen om te voldoen aan de Richtlijn betreffende gastoestellen.

De EBC22 kan met een gewijzigde instelling ook:

0

- als een 2-traps snelheidsregelaar dienen (zie hoofdstuk 3)
- de toevoer van verse lucht naar de ketelruimte regelen (zie hoofdstuk 4)
- automatisch starten/stoppen via een temperatuursensor in het schoorsteenkanaal

Opbouw van de handleiding

De EBC22 kan worden gebruikt voor het regelen van een **exodraft**-rookgasventilator of een **exodraft**-toevoerventilator.

De handleiding bestaat uit zeven delen:

- · Lees hoofdstuk 1. "Productinformatie"
- Lees het hoofdstuk dat gaat over de gewenste regelmethoden:
 - + Hoofdstuk 2: Drukgestuurde regeling van exodraft-rookgasventilatoren (fabrieksinstelling)
 - + Hoofdstuk 3: 2-traps snelheidsregeling van exodraft-rookgasventilator
 - Hoofdstuk 4: Drukgestuurde regeling van **exodraft**-toevoerventilatoren
- Lees hoofdstukken 5-7.

In hoofdstukken 2, 3 en 4 worden de volgende onderwerpen behandeld:

Hoofdstuk 2:

- Drukgestuurde regeling van **exodraft**-rookgasventilatoren (fabrieksinstelling).
- De EBC22 garandeert en bewaakt een constante druk in een schoorsteen.
- De EBC22 wordt gebruikt voor ketelinstallaties met 1- en 2-trapsbranders.
- De EBC22 is ook te gebruiken voor ketelinstallaties met modulerende branders.
- De automatische regeling bewaakt de trek in de schoorsteen en schakelt de brander uit bij fouten (de alarm-led op de EBC22 gaat branden).
- De automatische regeling is bedoeld voor verwarmingsinstallatie op vaste brandstoffen, atmosferische gasbranders en (hoogrendements)ketels met aangeblazen branders voor olie en gas.
- De EBC22 kan een rookgasventilator direct of indirect via een frequentieomvormer regelen

Hoofdstuk 3: 🕅

- 2-traps snelheidsregeling van exodraft-rookgasventilator.
- De EBC22 wordt gebruikt als 2-traps snelheidsregeling voor exodraft-rookgasventilatoren.
- De EBC22 bewaakt de trek in de schoorsteen en schakelt de brander uit bij fouten (alarm-led op de EBC22 gaat branden).
- De automatische regeling is bedoeld voor atmosferische 1- of 2-traps gasketels.
- De EBC22 kan een rookgasventilator direct of indirect via een frequentieomvormer regelen

Hoofdstuk 4: 🕑

- Drukgestuurde regeling van **exodraft**-toevoerventilatoren.
- De EBC22 wordt gebruikt voor het regelen van een exodraft BESB- of BESF-boxventilator.
- De EBC22 garandeert en bewaakt een constante druk in een ketelruimte.
- Het regelsysteem bewaakt de druk in de ketelruimte en schakelt de brander uit bij fouten (alarm-led op de EBC22 gaat branden).
- De EBC22 kan een toevoerventilator direct of indirect via een frequentieomvormer regelen.

Productinformatie • 5

0 D

C

1.1 Levering

De EBC22 wordt met het volgende geleverd:





| Pos. | Onderdeel | Itemnummer | Functie |
|------|-----------------------|--------------|---|
| А | EBC22 | EBC22EU01/02 | Regeling van exodraft-ventilatoren en rookgasventilatoren. |
| В | Drukomvormer (XTP) | XTP150G | Meet de luchtdruk in de ketelruimte, schoorsteen of de atmosferische druk. |
| С | Meetsonde | 3200814 | Meet de druk in de schoorsteen. |
| D | 2 m siliconeleiding | 2000335 | Levert een referentiedruk aan de drukomvormer (XTP) van de meetsonde of van buiten. |
| | Instructies | 3110009 | Montage-, installatie- en bedieningshandleiding |

1.2 Toebehoren

| Onderdeel | Itemnummer | Functie |
|-------------------|------------|--|
| Temperatuursensor | 1100755 | Meet de temperatuur |
| Relaisdoos | ES12 | Als meer dan 2 ketels worden aangesloten |

1.3 Plaatsing

1.3.1 Kabellengte

Max. kabellengte tussen EBC22 en XTP: 100 m. Max. kabellengte tussen EBC22 en rookgasventilator / ventilator: 100 m.



1.3.2 Aansluitingsdiagram

0

De EBC22 moet in overeenstemming met onderstaand diagram gemonteerd en verbonden worden.



Opgelet!

*De EBC22 is standaard ingesteld voor een onderdrukregeling, maar plaatselijke voorschriften kunnen bepalen dat een overdruk moet worden gehanteerd.

De drukomvormer mag niet worden gemonteerd in een luchtdichte behuizing. De omvormer maakt gebruik van atmosferische druk als referentiedruk. Zorg ervoor dat de drukomvormer met de juiste zijde omhoog is geplaatst.



Buitenmontage van de drukomvormer (XTP)

Als er een risico bestaat op sterke wind, kan de leiding (A) in de XTP 150G worden verwijderd van de (+)-klep.

Als de drukomvormer op een locatie is geplaatst waar insecten toegang hebben tot de vrije aansluiting, wordt aanbevolen om een filter te installeren.



Niet in de aansluitingen op de XTP 150 G blazen

1.4 Lay-out van de gebruikersinterface

1.4.1 Paneel



| Pos. | Onderdeel | Functie |
|------|-----------|---|
| А | Alarm | geeft alarmen weer |
| В | Display | geeft de werking en wijzigingen in de gebruikersinterface weer (menusy- steem) geeft alarmen weer geeft de status weer bij normaal bedrijf |
| С | en 🗪 | vooruit of terug in het menusysteemhet instelpunt verhogen/verlagen |
| D | RESED | het alarm resetten terugkeren naar het hoofdscherm |
| E | <u>OK</u> | een menu-item selecteren bevestig de wijziging van het instelpunt met OK (het huidige instelpunt knippert snel) en bewaar de wijziging door binnen de 5 seconden op OK te drukken (of de instelling wordt niet opgeslagen) |
| F | Led's | • geven de status van in- en uitgangen weer |



0 No



1.4.2 Led's en klemmenstrook

0 No

In onderstaand schema worden de verbindingsmogelijkheden weergegeven voor de klemmenstrook en worden de verschillende kleuren van de led's verklaard.

| | | | | | | | | | Ι. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|--------|----|-------|------------|----|----|-----------------------------|------------|---|--|------------------|------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|--|-----|----------|-----------|------|------|------------------|----------|--------------------|------------------|------|-----------|----|--------------------|--------|-----|---------------|----------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | | | | | | ' | _ | | | | | - | | | - | | | _ | | | | _ | | - | _ | | _ | | _ | - | | | _ | | | _ | |
| → | 2 | | 3 | 4 | | UI | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | ∣≓ | - | 10 | J. | 4 | | ō | <u>л</u> | 16 | | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | C7 | | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 13 | 3 14 | 4 | 1 | 5 | 16 | | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - 25 | 5 2 | 6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ţ | ↑ z | | ↑ ┌ | Ļ | (| → Nreg | Ţ | - | ↓ C | → NO | | → C | \rightarrow NC | | | 2 | → C | | 20 | | | ^ ~/- ℃ | | → C | \rightarrow NO | | $\rightarrow +24V$ | \rightarrow 0V | → OV | → 0-10V | 0 | \rightarrow +24V | ↓ 0-10 | | ↑ つ | ↑ NC | ↑ NO | ↑ ∩ | ↑ 1 | ↑ + |
| 2 | 30V~ 5 SUPPL IN | 50Hz _Y | Z | | | FAN OUT | | | | VFD OUT | | A | LARM OUT | B | OIL II | ER 1 N | BI | URN OL | IER JT | 1 E | BOIL | .ER IN | 2 | BUF | RNEI OUT | ר א י | 24' 0 | VDC JT | 0- | 10V UT | , | XTF IN | 5 | | P | DS IN | | Т | EMF IN | þ |
| Nr. | | | | Be | ena | min | g | | | Ν | ۸a> | . k | pela | stin | ŋ | | | | De led gaat aan met | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 | & 3 | | | SL | JPPI | LY IN | 1 | | | 2 | 30 | -24 | 10 V | AC · | +/ | ′- 1C |) % | 6 | groen: de EBC22 is op de netspanning aangesloten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4, 5 | &6 | | | FA | N C | DUT | | | | 3 | 3 A 🤅 | | | | | | groen: de triac-uitgang is actief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7& | 8 | | | VF | DC | DUT | | | | 2 | 250 V AC, 8 A, AC 3 groen: het relais is gesloten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9& | 10 | | | AL | AR | MO | UT | - | | 2 | 50 | V | AC, 8 | 3 A, | A | C 3 | | | rc | boc | 1: h | net | re | elai | s s | taa | t c | pe | n | | | | | | | | | | | |
| 118 | & 12 | | | BC | DILE | R 1 | IN | | | 1 | 8 - | 23 | 0 V I | DC / | /\ | / AC | 2 | | g | roe | en: | de | e ir | nga | ang | g is | ac | tie | f | | | | | | | | | | | |
| 13 8 | & 14 | | | ΒL | JRN | ER 1 | 0 | UT | | 2 | 50 | V | 4C, 4 | 1 A, | A | C 3 | | | g | roe | en: | he | et r | rela | ais | is g | ges | lot | en | | | | | | | | | | | |
| 15 8 | § 16 | | | BC | DILE | R 2 | IN | | | 1 | 8 V | D | C/23 | 30 V | A | C | | | g | roe | en: | de | e ir | nga | ang | g is | ac | tie | f | | | | | | | | | | | |
| 178 | & 18 | | | ΒL | JRN | ER 2 | 20 | UT | | 2 | 50 | V | 4C, 4 | 1 A, | A | C 3 | | | g | roe | en: | he | et r | rela | ais | is g | ges | lot | en | | | | | | | | | | | |
| 198 | & 20 | | | 24 | VC | DC U | Π | | | 1 | 00 |) mA groen: spanning OK rood: overbelasting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 8 | 21 & 22 0 - 10 V UIT* 20 mA | | | | | | | | groen: de uitgang is actief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23, 24 & 25 XTP IN groen: XTP aangesloten rood: retourspanning >12 V DC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26, | 27 & | 28 | | PD | DS II | N ** | | | | | groen: C & NO zijn gesloten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29, | 30 & | 31 | | TE | MP | IN | | | | | groen: temperatuursensor aangesloten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* De kabellengte tussen de uitgangen 0-10 V (klemmen 21 & 22) mag niet langer zijn dan 100 m en moet worden uitgevoerd met een afgeschermde kabel van 3 x 0,75 mm^{2.}

** De klemmen 26, 27 & 28 kunnen echter ook gebruikt worden voor het aansluiten van andere externe bewakingsapparatuur.

In onderstaand diagram wordt de lay-out weergegeven van de display op de EBC22. Alle mogelijke waarden worden getoond:

| <u> </u> | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 17 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + | | | | | | | |
| Pos. | Betekenis | | | | | | | |
| 1 | Het symbool dat de aansluiting van Z-wave aangeeft | | | | | | | |
| 2 | Het symbool voor het servicemenu | | | | | | | |
| 3 | Het symbool voor alarmen. Verschijnt bij alarm, tegelijk met het oplichten van de alarm-led. | | | | | | | |
| 4 | Het symbool voor de bedrijfsinstellingen van het servicemenu (zie hoofdstuk 1.6) en het alarmlogboek. | | | | | | | |
| 5 | Het symbool voor oververhitting | | | | | | | |
| 6 | Het symbool voor 2-traps snelheidsregeling van de exodraft -rookgasventilator | | | | | | | |
| 7 | Het symbool voor drukgestuurde regeling van de exodraft-rookgasventilator | | | | | | | |
| 8 | Het symbool voor drukgestuurde regeling van de exodraft -toevoerventilator | | | | | | | |
| 9 | Symbool voor het aanduiden van: • PDS-fout • PDS-controle (knippert) | | | | | | | |
| 10 | Hoofdscherm: huidige drukMenuscherm: huidig menu | | | | | | | |
| 11 | Eenheden | | | | | | | |
| 12 | Eenheden | | | | | | | |
| 13 | Menuscherm ("VALUE" en in sommige gevallen "SETPOINT" wordt getoond): instelpunt voor het desbetreffende menu-item | | | | | | | |
| 14 | Temperatuursymbool, weergave van: Hoofdscherm: huidige temperatuur Menuscherm: instelling temperatuurparameter | | | | | | | |
| 15 | Timerindicator | | | | | | | |
| 16 | Druksymbool om het volgende aan te geven: Hoofdscherm: Pos. 10 geeft de druk weer Menuscherm: U bent een drukparameter aan het wijzigen | | | | | | | |
| 17 | Symbool voor inbedrijfstelling | | | | | | | |



0 D

1.5 Inleiding tot de gebruikersinterface

Display

De display (zie vorige pagina) toont het volgende:

- Informatie over de werking (druk, enz.)
- Alarmen
- Instelpunten
- Parameters

Menustructuur

Het menusysteem in de EBC22 bevat:

- Gebruikersmenu (voor dagelijks gebruik).
- Servicemenu (voor gebruik door technisch opgeleid personeel).

Lay-out van de gebruikersinterface

De gebruikersinterface wordt bediend met vier toetsen met de volgende functies:

| Кпор | Functie |
|-----------|---|
| <u>OK</u> | Het gebruikersmenu activeren De instellingen wijzigen en opslaan Het servicemenu activeren (3 seconden ingedrukt houden) |
| en 🔶 | Naar menu-item gaan en waarde instellen |
| RESED | Naar het hoofdscherm teruggaan vanuit een willekeurige plaats in het menusysteem Een alarm annuleren wanneer manuele reset is geselecteerd in menu 25, zie page 12 |

1.6 Instellen

1.6.1 De schoorsteentrek instellen

Om de druk in de schoorsteen in te stellen, volgt u onderstaande procedure

| Stap | Actie | Weergave op de display |
|------|---|------------------------------|
| 1 | Start het verwarmingssysteem. De EBC22 geeft de huidige druk aan (in dit voorbeeld 30 Pa). | VALUE VALUE Pa |
| 2 | • Druk kort op OK om het gebruikersmenu te openen. | MERU PO SETPOINT Pa |
| 3 | Druk op OK Druk op en tot de gewenste druk in de onderste display verschijnt. | |

| 4 | Druk op OK om de instelling te bevestigen (de dis- play knippert sneller) | PO MENU SETPONT Pa Pa |
|---|--|-----------------------------------|
| 5 | Druk binnen de 5 seconden opnieuw op OK om de ingestelde druk te bewaren (in dit voorbeeld 35 Pa). | |
| 6 | Druk op (ESE) om af te ronden en terug te keren naar het hoofdscherm. | |

Opgelet

Deze procedure geldt alleen voor het instellen van de schoorsteentrek. Als u:

- De EBC22 wilt instellen voor 2-traps snelheidsregeling van een rookgasventilator, zie page 23
- De EBC22 wilt instellen voor drukregeling van een toevoerventilator, zie page 29

1.7 Servicemenu

NHet servicemenu mag alleen door opgeleid personeel bediend worden.

Voor een overzicht van het **servicemenu,** zie page 12 - 13

De bediening van de **gebruikersmenu's** wordt beschreven in hoofdstukken 2, 3 en 4.

Door het servicemenu navigeren

• Om het servicemenu te activeren, houdt u OK gedurende 3 seconden ingedrukt



De bediening gebeurt met de knoppen zoals hierboven beschreven.

- De bovenste display (pos. 10 op page 9) geeft het nummer van het menu weer, terwijl het instelpunt voor dat menu wordt weergegeven in de onderste display (pos. 13 op page 9).
- Menu's waar het laatst cijfer "0" is, zijn exit-menu's. Deze worden gebruikt om één niveau terug te gaan.
 Druk hiervoor op OK
- Om de bewerkingsopties voor een menu-item te activeren, drukt u op OK. Het instelpunt knippert.
- Bevestig de selectie met OK
- Sla op door binnen de 5 seconden opnieuw op (OK) te drukken.
- Om het servicemenu af te sluiten, drukt u op (ESE). Hierdoor gaat u terug naar het hoofdscherm. U kunt ook niveau per niveau teruggaan als u meerdere menu-items wilt instellen.

Zie 1.7.2 on page 14 voor voorbeelden over het gebruik van het servicemenu



1.7.1 Overzicht van het servicemenu

0 D

Het servicemenu is opgebouwd uit vier niveaus:

| | | | | | | | Basisir drie to | nstellingen voo epassingen | or de |
|------------------------|--------------------|----|-------------------------------------|------|------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------|
| Menu veau | uni- ⊧1 | Me | nuniveau 2 | Men | univeau 3 | Functie | Standaard | (RPM) | ତ |
| 0 Het serv sluit | vicemenu ten | | | | | Terugkeren naar het hoofdscherm | | | |
| 1 Wer inste | kings- ellingen | 10 | Werkingsinstellingen sluiten | | | | | | |
| | | 11 | Bedrijfsmodus | | | Regeling/werkingsmodus instellen 1 = Drukgestuurde regeling 2 = 2-traps snelheidsregeling 3 = Toevoerregeling | 1 | | |
| | | 12 | °C/°F | | | Selecteer de eenheid voor temperatuur 1 = °C, 2 = °F | 1 (°C) | 1 (°C) | 1 (°C) |
| | | 13 | Pa / inWC | | | Meeteenheid voor druk: 1 = Pa, 2 = inWC | 1 (Pa) | 1 (Pa) | 1 (Pa) |
| | | 14 | Softwareversies | 140 | Exit | | | | |
| | | | | 141 | Controllerversie | De softwareversie van de controller raadplegen | x.xx | x.xx | x.xx |
| | | | | 142 | Beveiligingsversie | De versie van de beveiligingssoftware raadplegen | X.XX | x.xx | x.xx |
| | | | | 143 | Displayversie | De versie van de displaysoftware raadplegen | X.XX | x.xx | x.xx |
| | | 15 | XTP-meetbereik selecteren | 150 | Exit | | | | |
| | | | | 151 | Lage XTP-waarde instellen | van -500 Pa tot 0 Pa | 0 Pa | N.v.t. | 0 Pa |
| | | | | 152 | Hoge XTP-waarde instellen | van 0 Pa tot 500 Pa | 150 Pa | N.v.t. | 150 Pa |
| | | 16 | Over-/onderdruk | | | 1 = onderdruk 2 = overdruk | 1 | N.v.t. | 1 |
| | | 17 | OEM-functies | 170 | Exit | | | | |
| | | | | 171 | Cooker-functie | Cooker-functie aan- en uitzetten | N.v.t. | OFF | N.v.t. |
| | | 18 | Fabrieksinstellingen herstellen | | | Fabrieksinstellingen herstellen. Als u "YES" selecteert, start een timer van 10 seconden om u de kans te geven de bewerking ongedaan te maken door op eender welke toets te drukken. | NO | NO | NO |
| 2 Alar | m | 20 | Exit Alarm | | | | | | |
| | | 21 | Logboek alarm | 210 | Exit | | | | |
| | | | | 211- | 219 | De laatste 9 alarmen | | | |
| | | 22 | Logboek alarmen resetten | | | Reset het alarmlogboek | NO | NO | NO |
| | | 23 | Limiet flow-alarm | | | Stel de limiet van het flow-alarm in (%): $\xrightarrow{\mathbb{M}}$: 50-80% (alarm als de druk lager is dan \bigcirc : 1100-300% (alarm als de druk hoger is dan xx%) | 64% | N.v.t. | 300% |
| | | 24 | Vertraging flow-alarm | | | Stel de vertraging van het flow-alarm in (10-60 s) | 15 s | 15 s | 15 s |
| | | 25 | Automatisch / handmatig resetten | | | 1 = automatisch, 2 = handmatig | 1 Auto) | 1 (Auto) | 11 (Auto) |

| | | | | | | Basisinstellingen voor de drie toepassingen | | | | | |
|-------------------|----|-------------------------|-----|---------------------------------------|---|--|--------------------------|----------|--|--|--|
| Menuni- veau 1 | Me | nuniveau 2 | Men | univeau 3 | Functie | Standaard | RPM | ତ | | | |
| 3 Configuratie | 30 | Exit instellingen | | | | | | | | | |
| | 31 | PDS/AUX-configuratie | | | 1 = PDS, 2 = C-NO | 2 (C-NO) | 1 (PDS) (Vergrendeld) | 2 (C-NO) | | | |
| | 32 | Triac-instellingen | 320 | Exit | | | | | | | |
| | | | 321 | Umin | Min. uitgangsspanning in % van 230 V AC, 35-100% | 35% | N.v.t. | 35% | | | |
| | | | 322 | Umax | Max. uitgangsspanning in % van 230 V AC, 35-100% | 100% | N.v.t. | 100% | | | |
| | 33 | 0–10 V instellingen | 330 | Exit | | | | | | | |
| | | | 331 | Umin | Min. uitgangsspanning in % van 10 V DC, 0-100% | 0% | N.v.t. | 0% | | | |
| | | | 332 | Umax | Max. uitgangsspanning in % van 10 V DC, 0-100% | 100% | N.v.t. | 100% | | | |
| | 34 | Manuele ventilatormodus | 340 | Exit | | | | | | | |
| | | | 341 | Manuele ventilatormodus aan/uit | De manuele ventilatormodus aan- en uitzetten | OFF | OFF | OFF | | | |
| | | | 342 | Manuele snelheid ventilatormodus | De motor manueel instellen, 35- 100% | 35% | 35% | 35% | | | |
| | 35 | Regelingsparameters | 350 | Exit | | | | | | | |
| | | | 351 | Versterking Xp | De proportionele versterking instellen, 0,2 tot 5 | 2,2 | N.v.t. | 1,2 | | | |
| | | | 352 | Integratietijd Ti | Integratietijd instellen van 1 tot 30 s | 5 | N.v.t. | 3 | | | |
| | | | 353 | Differentiële tijd Td | Differentiële tijd instellen van 1 tot 30 s | 1 | N.v.t. | 5 | | | |
| | | | 354 | Sampletijd | Sampletijd instellen van 1 tot 999 ms | 300 ms | N.v.t. | 300 ms | | | |
| 4 Tempsensor | 40 | Exit tempsensor | | | | | | | | | |
| | 41 | Sensor AAN/UIT | | | De temperatuursensor aan-/uitzetten | OFF | | OFF | | | |
| | 42 | Auto Start/Stop | 420 | Exit | | 0.55 | | 0.55 | | | |
| | | | 421 | ON/OFF | De temperatuursensor aan-/uitzetten | OFF | | OFF | | | |
| | | | 422 | Starttemperatuur | De starttemperatuur selecteren in een bereik van 5-450°C | 40°C | | 40°C | | | |
| | | | 423 | Stoptemperatuur | De stoptemperatuur selecteren in een bereik van 0-445 °C | 35°C | | 35℃ | | | |
| | 43 | Gedwongen werking | 430 | Exit | Development in the second | 0.55 | | 0.55 | | | |
| | | | 431 | ON/OFF | De gedwongen werking aan-/ uitzetten | OFF | | OFF | | | |
| | | | 432 | | een bereik van 5-450°C | 250°C | | 50°C | | | |
| | 44 | Alarm | 440 | Exit | | 0.55 | | 0.5-5 | | | |
| | | | 441 | | Alarm aan-/ultzetten | OFF | | OFF | | | |
| | | | 442 | remperatuurlimiet | De temperatuuriimiet selecteren in een bereik van 25-450°C | 450 °C | | 450 ℃ | | | |
| | | | 443 | Vertraging alarm | De vertraging van het alarm selecteren voor de temperatuurlimiet: 0–60 seconden | 5 | | 5 | | | |



Belangrijk: Menu 4 mag alleen worden gebruikt voor vaste brandstof!



1.7.2 Schakelen tussen de werkingsmodi (🚔 - 🕝 - 💿)

0

Standaard werkingsmodus

Als basisfunctie is de EBC22 ingesteld voor de drukgestuurde regeling van **exodraft**-rookgasventilatoren (werkingsmodus 1 _____)

De werkingsmodus wijzigen

| Stap | Actie | Weergave op de display |
|------|---|---|
| 1 | • Houd OK gedurende 3 seconden ingedrukt | |
| 2 | Druk op om naar menu 1 te gaan. Druk op OK om naar menu 10 te gaan. | |
| 3 | Druk op om naar menu 11 te gaan. Druk op OK | |
| 4 | Druk op tot het symbool en nummer voor de gewenste werkingsmodus verschijnen. De drie werkingsmodi zijn: 1 Drukgestuurde regeling van exodraft - rookgasventilatoren (standaard) 2 2-traps snelheidsregeling van exodraft - rookgasventilatoren 3 Drukgestuurde regeling van exodraft - toevoerventilatoren | -symbool is gewijzigd |
| 5 | • Druk op OK om uw keuze te bevestigen (de display knippert sneller) | MERAJ SETFORM |
| 6 | Druk binnen de 5 seconden opnieuw op OK om uw keuze te bewaren. (De display stopt met knipperen.) | MENU SETPOINT |
| 7 | • Druk op KII om af te ronden en terug te keren naar het hoofdscherm. | VALUE |

Drukgestuurde regeling van de rookgasventilator 2.

2.1 Gebruik

Toepassingsgebied

- De EBC22 wordt gebruikt voor ketelinstallaties met 1- en 2-trapsbranders.
- De EBC22 is ook te gebruiken voor ketelinstallaties met modulerende branders.
- De EBC22 kan ook worden gebruikt voor systemen met meerdere ketels.
- Het regelsysteem is bedoeld voor:
 - ketels op vaste brandstoffen,
 - atmosferische gasketels,
 - ketels met aangeblazen branders voor olie en gas,
 - hoogrendementsketels.
- De EBC22 kan een rookgasventilator direct of indirect via een frequentieomvormer regelen

2.2 Werking

Algemene werking

- De automatische regeling bewaakt de trek in de schoorsteen en schakelt de brander uit bij fouten (alarmled op de EBC22 gaat branden).
- Wanneer de ketelthermostaat meldt dat er warmte nodig is, start de rookgasventilator op volle spanning, het starten van de brander is vertraagd.
- Als de EBC22 voldoende trek in de schoorsteen registreert, wordt de brander geactiveerd.
- De EBC22 houdt de ingestelde druk op peil door de spanning te regelen. De druk verschijnt in de display.
- Bij ontbrekende trek wordt de brander na 15 seconden uitgeschakeld. "Onvoldoende trek" betekent dat de druk lager is dan 64% van de ingestelde waarde, wat overeenkomt met minder dan 80% trek.
- Wanneer de ketel uitgaat, stopt ook de rookgasventilator. Het is echter mogelijk om een nalooptijd in te stellen voor de rookgasventilator (zie page 21). Als alternatief kan het regelsysteem worden ingesteld zodat de rookgasventilator continu werkt (zie page 19).

Led's en uitgangssignalen

Alle in- en uitgangen zijn verbonden met led's om de werking van het systeem te controleren en voor het onderhoud ervan (1.4.2 Led's en klemmenstrook page 8).

De EBC22 heeft uitgangssignalen van 0-10 V voor het regelen van meerdere rookgasventilatoren via de frequentieomvormer of het relais voor motorvermogen.

2.3 Elektrische aansluiting



Het werk moet worden uitgevoerd door een elektricien volgens de plaatselijk geldende wetten en bepalingen.



De voedingskabel moet in overeenstemming met geldende wetten en bepalingen geïnstalleerd worden. De aardklem (___) moet altijd worden aangesloten.

De drukomvormer (XTP) en frequentieomvormer moeten met een afgeschermde kabel worden aangesloten.



Werkschakelaar

exodraft vestigt er de aandacht op dat het volgens de machinerichtlijn van de EU verplicht is om de vaste installatie te voorzien van een werkschakelaar.

De werkschakelaar wordt niet geleverd door exodraft. Verkrijgbaar als toebehoren.



2.4 Bedradingsvoorbeelden

De EBC22 kan als constante drukregelaar voor **exodraft**-rookgasventilatoren op een aantal verschillende signalen worden aangesloten: Op de volgende pagina's staan voorbeelden van bedradingsschema's die het volgende weergeven:

- 2.4.1. Toepassing met één of twee ketels, blz. 17
- 2.4.2 Toepassing één ketel met potentiaalvrij contact, blz 18
- 2.4.3. Toepassing met 2 ketels met continue werking van de rookgasventilator, blz. 19
- 2.4.4. Ketel voor vaste brandstof met temperatuursensor, blz. 20

Neem contact op met de ketelproducent voor informatie over de correcte aansluiting van het regelsysteem voor de ketel.

2.4.1 Toepassing met een of twee ketels



Het voorbeeld laat zien hoe een spanningssignaal (10–230 V AC/DC)) met de EBC22 verbonden wordt om de rookgasventilator van een of twee onafhankelijke ketels te starten/stoppen:

- Sluit de voeding aan op klemmen 1-3
- De ketels aansluiten:
 - Sluit het startsignaal voor de brander (L) aan op klemmen 11 & 15
 - Sluit de nuldraad aan op klemmen 12 & 16
 - Het startsignaal voor de brander komt van klemmen 14 & 18
- Er wordt een leidingverbinding tussen de klemmen 11 en 13 gelegd
- Er wordt een leidingverbinding tussen de klemmen 15 en 17 gelegd
- Sluit de rookgasventilator aan op klemmen 4-6
- Sluit de drukomvormer (XTP) aan op klemmen 23-28







Het voorbeeld laat zien hoe een potentiaalvrij contact met de EBC22 verbonden wordt om de rookgasventilator te starten/stoppen:

- Sluit de voeding aan op klemmen 1-3.
 - Aansluiting naar de ketel:
 - Sluit het potentiaalvrije contact aan op klemmen 11 & 19.
 - Er wordt een leidingverbinding tussen de klemmen 12 en 20 gelegd.
- Sluit het startsignaal voor de brander aan op klemmen 13 & 14.
- Sluit de rookgasventilator aan op klemmen 4-6.
- Sluit de drukomvormer (XTP) aan op klemmen 23-28.

EBC22 31 + XTP150G EMP IN 30 _ øΑ 1 С 29 øв 2 Wit 28 NO Bruin -ø +24∨ 3 NN SOS NC 27 Grijs -ov ×ø 4 Blauw 5X0,75 С 26 Ø-0V 5 Zwart 25 0-10V Zwart 6 -ø 0−10V Bruin Ę∠ +24V 24 Blauw –ø c 7 Grijs 23 0 Wit –∕ø no 8 0-10V 0UT 0-10V 22 Ø NC 9 21 ΟV 24VDC 0UT οv 20 19 +24V BRANDERAUTOMAAT 2 2X1,5 " JRNER 18 NO 🛩 START BRANDER 2 С 17 <₽ START BRANDER В 2) PC 16 ~/щ∠ AC/ ~/+ 15 BOIL BRANDERAUTOMAAT 1 2X1,5 " BURNER NO 14 🔊 START BRANDER 2 С 13 <⊨Ø START BRANDER 00 ~/-12 BOILER AC/ ~/+ 11 ALARM OUT 10 NC С 9 NO 8 VFD ROOKGAS-С 7 VENTILATOR GNYE GNYE . I⊢ 6 Ø PF 3X1,5 " ΒU BU FAN 5 Ø NREG Nreg 230 VAC, 50 ΗZ ∐_BN ΒN 4 øι L ΒN ΒN 3 L JOV~ 50Hz SUPPLY IN 3X1,5 ВU BU 2 Ν **GNYE** GNYE Ø PE ιŀ

2.4.3 Toepassing met 2 ketels met continue werking van de rookgasventilator

Het voorbeeld laat zien hoe de EBC22 verbonden moet worden indien een continue werking van de rookgasventilator van één of twee ketels gewenst is:

- Sluit de voeding aan op klemmen 1-3.
- Er wordt een leidingverbinding tussen de klemmen 11 en 19 gelegd.
- Er wordt een leidingverbinding tussen de klemmen 12 en 20 gelegd.
- Aansluiting naar de ketels (voorbeeld met 2 ketels):
 - Sluit het startsignaal voor de brander van ketel 1 aan op klemmen 13 & 14.
- Sluit het startsignaal voor de brander van ketel 2 aan op klemmen 17 & 18.
- Sluit de rookgasventilator aan op klemmen 4-6.
- Sluit de drukomvormer (XTP) aan op klemmen 23-28.



2.4.4 Ketel voor vaste brandstof met temperatuursensor

Overzicht hoe een ventilator wordt gestart en gestopt via een temperatuursensor in het rookkanaal.



Voorbeeld hoe een sensor om de ventilator te starten/stoppen wordt aangesloten op de EBC22.

- Sluit de voeding aan op klemmen 1-3
- De branderautomaat aansluiten:
 - Sluit het startsignaal voor de brander (L) aan op klem 11.
 - Sluit de nuldraad aan op klem 12.
 - Er wordt een leidingverbinding tussen de klemmen 11 en 13 gelegd.
 - Het startsignaal voor de brander komt van klem 14
- Sluit de ventilator aan op klemmen 4-6.
- Sluit de drukomvormer (XTP) aan op klemmen 23-28.
- Sluit de temperatuursensor via een aansluitdoos aan op klemmen 29-31.

2.5 Gebruikersmenu

2.5.1 Lay-out van het gebruikersmenu

Het gebruikersmenu bestaat uit één enkel niveau en geeft toegang tot 4 parameters:

| Menu | Functie | Bereik |
|------|--|--|
| 1 | Instelling van de gewenste druk | Afhankelijk van het XTP-bereik ingesteld in menu's 151 en 152 |
| 2 | Instelling van de voorlooptijd | 0-999 s |
| 3 | Instelling van de nalooptijd | 0-60 min |
| 4 | Huidig alarm weergeven (zie overzicht alarmen page 34) | - |

Wanneer er in de handleiding verwezen wordt naar de menunummers 1, 2, 3 en 4 worden hiermee de gebruikersmenu's bedoeld.

2.5.2 Het gebruikersmenu bedienen

Stel het instelpunt voor de items 1-4 van het gebruikersmenu in op dezelfde manier als het voorbeeld op page 10 Om de menu-items 1-4 te bewerken, gebruikt u de knoppen als volgt:

| Stap | Druk op | Om |
|------|-----------|--|
| 1 | (OK) | Het gebruikersmenu activeren |
| 2 | en 🔶 | naar het menu-item te gaan dat gewijzigd moet worden |
| 3 | <u>OK</u> | het gekozen menu-item te wijzigen |
| 4 | en 🗪 | het gewenste instelpunt te wijzigen |
| 5 | <u>OK</u> | het gewenste instelpunt te bevestigen |
| 6 | <u>OK</u> | het instelpunt op te slaan: Druk binnen de 5 seconden opnieuw op OK |
| 7 | RECED | terug te gaan naar het hoofdscherm. |
| | | Opgelet: Als u niet op (ESE) druk, zal de EBC22 automatisch |
| | | na 30 seconden terugkeren naar het hoofdscherm |

U kunt een actie <u>altijd</u> ongedaan maken (als u ze nog niet hebt bevestigd door op OK) te drukken) en terugkeren naar het hoofdscherm door op (ESE) te drukken.

Alarmen

Voor het behandelen van alarmen (menu 4), zie page 33

2.6 Instellen

Voor het instellen van de EBC22, zie hoofdstuk 1.6 Set-up, page 10



2.7 Inbedrijfstelling

De EBC22 moet worden ingeregeld zodat er een correcte trek in de installatie komt.

Het inregelen moet worden uitgevoerd door opgeleid personeel dat hiertoe bevoegd is en volgens de lokale wetgeving.

Ga als volgt tewerk:

| Stap | Actie |
|------|---|
| 1 | Voorlopige instelling van de trek (onderdruk): |
| | • Druk op OK om naar Menu 1 te gaan. |
| | · Druk op OK |
| | Druk op of tot de gewenste onderdruk in de display verschijnt. |
| | Druk op OK om het instelpunt te bevestigen. |
| | • Om het instelpunt op te slaan: Druk binnen de 5 seconden opnieuw op OK . |
| | Druk op (ESE) om terug te keren naar het hoofdscherm. |
| 2 | Start het systeem. |
| | Wacht tot de ketel start en de trek is gestabiliseerd. De huidige trek wordt weerg- egeven op de display. |
| 3 | Definitieve afstelling van de trek: |
| | Controleer de trek op de ketel. |
| 4 | Als de trek hiet correct is, hernaal dan de procedure vanar stap 1. |
| 4 | Controleer of het controlesysteem de ketel uitschakelt. Om een foutsituatie te simuleren, koppelt uide leiding van de drukomvormer (XTP) |
| | los. De brander gaat uit (led dooft) en de alarm-led gaat aan. |
| 5 | Nadat het inregelen beëindigd is, controleert u de opstartfunctie door opnieuw te starten. |

Voor de instelwaarden wordt verwezen naar de gegevens voor de desbetreffende ketel, maar de volgende waarden kunnen als typisch beschouwd worden:

- Ketels met aangeblazen branders: typisch 20-30 Pa
- Ketels met atmosferische branders: typisch 5-10 Pa

De instellingen voor de plaatselijke omstandigheden kunnen worden bepaald door de ingenieur die instaat voor de inregeling van de ketel

3. 2-traps snelheidsregeling van exodraft-rookgasventilator

3.1 Gebruik

Toepassingsgebied

- De EBC22 kan worden gebruikt als 2-trap snelheidsregeling voor een exodraft-rookgasventilator.
 - De automatische regeling is bedoeld voor atmosferische 1- of 2-traps gasketels.
 - De EBC22 kan een rookgasventilator direct of indirect via een frequentieomvormer regelen

3.2 Werking

Algemene werking

- De EBC22 bewaakt de trek in de schoorsteen en schakelt de ketels uit bij fouten (alarm-led op de EBC22 gaat branden).
- Wanneer de ketelthermostaat meldt dat er warmte nodig is, start de rookgasventilator op volle spanning.
- Wanneer de bewaking meldt dat de schoorsteentrek voldoende is, wordt de brander geactiveerd en de spanning naar de rookgasventilator wordt op de instelwaarde voor trap 1 gezet (LOW).
- Bij het activeren van trap 2 (HIGH) regelt de EBC22 de spanning naar de rookgasventilator op de instelwaarde voor trap 2 van de brander.
- Het is mogelijk om de voorloop- en nalooptijd voor de rookgasventilator in te stellen.
- Bij onvoldoende trek wordt de brander na 15 seconden uitgeschakeld. "Onvoldoende trek" is trek die minder is dan de waarde die tijdens het inregelen op de PDS is ingesteld.

Step-up functie

- De step-up functie in de EBC22 voorkomt onbedoeld uitschakelen van de installatie door veranderingen in weer en wind.
- De step-up functie zorgt voor een trapsgewijze stijging van de spanning bij een langdurige fout in de trek. Dit kan in principe herhaald worden totdat de maximale spanning bereikt is.

3.3 Elektrische aansluiting



Het werk moet worden uitgevoerd door een elektricien volgens de plaatselijk geldende wetten en bepalingen.



De voedingskabel moet in overeenstemming met geldende wetten en bepalingen geïnstalleerd worden. De aardklem (___) moet altijd worden aangesloten.

Werkschakelaar



exodraft A/S vestigt er de aandacht op dat het volgens de machinerichtlijn van de EU verplicht is om de vaste installatie te voorzien van een werkschakelaar.

De werkschakelaar wordt niet geleverd door exodraft. Verkrijgbaar als toebehoren.

3.4 Bedradingsvoorbeelden

Als 2-traps snelheidsregelaar voor **exodraft**-rookgasventilatoren kan de EBC22 worden aangesloten op een hele reeks verschillende signalen. De volgende hoofdstukken bevatten twee bedradingsvoorbeelden:

1 x 2-traps ketel, blz. 24

2 x 1-traps ketel, blz. 25





3.4.1 1 x 2-traps ketel



Het voorbeeld toont welke ingangen/uitgangen op de EBC22 op een 2-trapsketel moeten worden verbonden: De keteluitgangen voor trappen 1 & 2 zijn twee potentiaalvrije contactensets.

Sluit de voeding aan op klemmen 1-3.

•

- Er wordt een leidingverbinding tussen de klemmen 12 en 20 gelegd.
- Er wordt een leidingverbinding tussen de klemmen 16 en 20 gelegd.
- Aansluiting naar de ketel:
 - Sluit trap 1 (potentiaalvrij contact) aan op klemmen 11 en 19.
 - Sluit trap 2 (potentiaalvrij contact) aan op klemmen 15 en 19.
 - Sluit het startsignaal voor de brander aan op klemmen 13 & 14.
 - Sluit de rookgasventilator aan op klemmen 4-6.
 - Stel de waarde in menu 31 in op 1 (PDS aangesloten).

Opgelet: Als AUX knippert, is de EBC22 zich aan het voorbereiden op een PDS-controle.

3.4.2 2 x 1-traps ketels



Het voorbeeld toont welke ingangen/uitgangen op de EBC22 op twee eentrapsketels moeten worden verbonden. De keteluitgang voor trap 1 is een spanningssignaal.

- Sluit de spanning aan op klemmen 1-3.
- Er wordt een leidingverbinding tussen de klemmen 11 en 13 gelegd.
- Er wordt een leidingverbinding tussen de klemmen 15 en 17 gelegd.
- Aansluiting naar de ketels:
 - Het startsignaal voor de brander van ketel 1 wordt aangesloten op klem 14.
 - Sluit ketel 1 (N) aan op klem 12.
 - Sluit het startsignaal voor ketel 1 (L) aan op klem 11.
 - Het startsignaal voor de brander van ketel 2 wordt aangesloten op klem 18.
 - Sluit ketel 2 (N) aan op klem 16.
 - Sluit het startsignaal voor ketel 2 (L) aan op klem 15.
- Sluit de rookgasventilator aan op klemmen 4-6.
 - Stel de waarde in menu 31 in op 1 (PDS aangesloten).

PDS Opgelet: Als AUX knippert, is de EBC22 zich aan het voorbereiden op een PDS-controle.



3.5 Gebruikersmenu

3.5.1 Lay-out van het gebruikersmenu

Het gebruikersmenu biedt toegang tot 5 functies:

| Menu | Functie | Bereik |
|------|---|----------|
| 1 | Instelling van het rendement voor trap 1 van de rookgasventilator (LOW) | 35-100% |
| 2 | Instelling van het rendement voor trap 2 van de rookgasventilator (HIGH) | 35-100% |
| 3 | Instelling van de voorlooptijd voor de rookgasventilator | 0-999 s |
| 4 | Instelling van de nalooptijd voor de rookgasventilator | 0-60 min |
| 5 | Huidig alarm weergeven (zie overzicht alarmen page 34) | - |

Wanneer er in de handleiding verwezen wordt naar de menunummers 1, 2, 3, 4 en 5 worden hiermee de gebruikersmenu's bedoeld.

3.5.2 Het gebruikersmenu bedienen

De werkingsmodus instellen

Om de EBC22 als 2-traps snelheidsregelaar voor **exodraft**-rookgasventilatoren te kunnen gebruiken moet de werkingsmodus gewijzigd worden.

De procedure voor het instellen van de werkingsmodus staat beschreven op page 14

De knoppen gebruiken

Om de menu-items 1-5 te bewerken, gebruikt u de knoppen als volgt:

| Stap | Druk op | Om |
|------|-----------|--|
| 1 | (OK) | Het gebruikersmenu activeren |
| 2 | en 🗪 | naar het menu-item te gaan dat gewijzigd moet worden |
| 3 | <u>OK</u> | het gekozen menu-item te wijzigen |
| 4 | en 🗪 | het gewenste instelpunt te wijzigen |
| 5 | OK | het gewenste instelpunt te bevestigen |
| 6 | <u>OK</u> | het instelpunt op te slaan: Druk binnen de 5 seconden opnieuw op OK |
| 7 | RESED | terug te gaan naar het hoofdscherm. Opgelet: Als u niet op (ESE) druk, zal de EBC22 automatisch |
| | | na 30 seconden terugkeren naar het hoofdscherm |

U kunt een actie <u>altijd</u> ongedaan maken (als u ze nog niet hebt bevestigd door op OK te drukken) en terugkeren naar het hoofdscherm door op REE te drukken.

De instellingen voor punt 1-4 in de gebruikermenu's zijn dezelfde als in het getoonde voorbeeld op de volgende bladzijde.

Alarmen

Voor het behandelen van alarmen (menu 5), zie page 33

3.6 Instellen

Opgelet

Vergeet niet om de werkingsmodus van de EBC22 in te stellen zoals beschreven op page 14

3.6.1 Het rendement van de rookgasventilator instellen

Volg onderstaande procedure om het rendement van de rookgasventilator in te stellen:

| Stap | Actie | Weergave op de display |
|------|---|--|
| 1 | Druk op OK om naar menu 1 te gaan. Het rendement voor trap 1 (LOW) verschijnt. | MERU SETPORT LOW |
| 2 | • Druk opOK | MERU SETPOINT SETPOINT LOW |
| 3 | Druk op en totdat het gewenste rendement voor trap 1 (LOW) (in dit voorbeeld 41%) verschijnt. Druk op OK om het instelpunt te bevestigen Druk binnen de 5 seconden opnieuw op OK om uw keuze te bewaren | MENU SETPOINT SETPOINT SETPOINT SETPOINT SETPOINT SETPOINT |
| 4 | <i>Uitsluitend voor <u>2-traps</u> installaties:</i> Druk op om naar menu 2 te gaan en de instellingen voor trap 2 (HIGH) te wijzigen. | MENU SETFORM HCH |
| 5 | Herhaal stappen 2-3 van de procedure, maar deze keer om trap 2 te regelen. Druk op EE om af te sluiten. | VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE |

Opgelet

Als er gedurende 30 seconden niet op een knop gedrukt wordt zal de EBC22 automatisch teruggaan naar het hoofdscherm.



3.7 Inbedrijfstelling

De EBC22 moet worden ingeregeld zodat er een correcte trek in de installatie komt.

Het inregelen moet worden uitgevoerd door opgeleid personeel dat hiertoe bevoegd is en volgens de lokale wetgeving.

Ga als volgt tewerk:

| Stap | Actie | |
|------|---|--|
| 1 | Instelling van trap 1 van de rookgasventilator (LOW) | |
| | • Druk op OK) om naar Menu 1 te gaan. | |
| | | |
| | Druk op of om de "LOW"-waarde op het maximum in te stellen (100%). | |
| | Druk op OK om het instelpunt te bevestigen. | |
| | • Om het instelpunt op te slaan: Druk binnen de 5 seconden opnieuw op OK. | |
| | Druk op (ESE) om terug te keren naar het hoofdscherm. | |
| 2 | Start het systeem in trap 1. | |
| 3 | Wacht tot de PDS is ingeschakeld (PDS-led brandt groen). | |
| 4 | Open menu 1 zoals beschreven in step 1. | |
| | Stel "LOW" langzaam aan tot de juiste trek. Als de PDS een fout weergeeft (de alarmdiode en ^{PDS}_{AUX} knipperen), pas de instelling van de PDS dan aan. | |
| 5 | Uitsluitend voor <u>2-traps</u> installaties: | |
| | Start het systeem in trap 2. Ga paar menu 2 en stel "HIGH" langzaam af tot de jujiste trek | |
| | Beide ketelthermostaten 1 en 2 moeten zijn ingeschakeld (de led's BOILER 1 IN en BOILER 2 IN branden groen). | |
| 6 | Controleer of het controlesysteem de ketel uitschakelt. Indien nodig kunt u een fout simuleren door de leiding op de negatieve aansluiting van de PDS los te koppelen. | |
| 7 | Controleer de opstartfunctie nadat het inregelen beëindigd is. | |

Voor instelwaarden wordt verwezen naar de gegevens voor de desbetreffende ketel. Stel de %-waarden in overeenstemming hiermee in. De volgende waarde kan echter als typische waarde worden beschouwd:

Ketels met atmosferische branders: typisch 5-10 Pa

4. Drukgestuurde regeling van exodraft-toevoerventilator

4.1 Gebruik

Algemeen

- De EBC22 wordt gebruikt voor het regelen van een exodraft BESB- of BESF-boxventilator.
- De EBC22 kan een toevoerventilator direct of indirect via een frequentieomvormer regelen.

Plaatsing

Monteer de EBC22 en drukomvormer (XTP) in de ketelruimte, zoals beschreven in hoofdstuk 1.3 Fitting, page 5

4.2 Werking

Algemene werking

- De EBC22 bewaakt de druk in de ketelruimte en schakelt de brander uit bij fouten (alarm-led op de EBC22 gaat branden).
- Wanneer de druk in de ketelruimte verandert, zal de EBC22 de snelheid van de ventilator wijzigen om de ingestelde druk in de ketelruimte te bereiken.
- De EBC22 is zodanig op de ketelinstallatie aangesloten dat de EBC22 de ventilatoren zal starten als er behoefte aan warmte is, en pas als de druk in de ketelruimte voldoende is, zal de EBC22 toelaten dat de ketels starten.
- Er is een veiligheidsfunctie die ervoor zorgt dat de EBC22 de ketels uit zal zetten als de druk in de ketelruimte onvoldoende is.

4.3 Elektrische aansluiting



Het werk moet worden uitgevoerd door een elektricien volgens de plaatselijk geldende wetten en bepalingen.



De voedingskabel moet in overeenstemming met geldende wetten en bepalingen geïnstalleerd worden. De aardklem (___) moet altijd worden aangesloten.

De drukomvormer (XTP) en frequentieomvormer moeten met een afgeschermde kabel worden aangesloten.

Werkschakelaar



exodraft vestigt er de aandacht op dat het volgens de machinerichtlijn van de EU verplicht is om de vaste installatie te voorzien van een werkschakelaar.

De werkschakelaar wordt niet geleverd door exodraft. Verkrijgbaar als toebehoren.

4.4 Bedradingsvoorbeeld

Het volgende aansluitvoorbeeld laat zien hoe de EBC22 op de frequentieomvormer/het MPRrelais aangesloten wordt.



exodraft raadt aan dat contact wordt opgenomen met de ketelproducent voor de juiste verbinding naar de automatische regeling van de ketel.



•

4.4.1 Aansluiten van frequentieomvormer/MPR-relais

Het voorbeeld toont welke in-/uitgangen op de EBC22 met een frequentieomvormer/MPR-relais moeten worden verbonden.

- Sluit de voeding aan op klemmen 1-3.
- Er wordt een leidingverbinding tussen de klemmen 12 en 20 gelegd.
- Aansluiting naar de ketel:
 - Sluit het startsignaal voor de brander aan op klemmen 13 & 14.
 - Sluit het potentiaalvrije contact aan op klemmen 11 & 19.
 - Frequentieomvormer:
 - Sluit klemmen 7 & 8 aan op de start/stop-ingang van de frequentieomvormer.
 - Sluit klemmen 21 & 22 aan op de ingang van de frequentieomvormer voor externe snelheidsregeling.
- Sluit de drukomvormer (XTP) aan op klemmen 23-28.



4.5 Gebruikersmenu

Lay-out van het gebruikersmenu

Het gebruikersmenu bestaat uit één enkel niveau en geeft toegang tot 4 parameters:

| Menu | Functie | Bereik |
|------|--|--|
| 1 | Instelling van de gewenste druk | Afhankelijk van het XTP-bereik ingesteld in menu's 151 en 152 |
| 2 | Instelling van de voorlooptijd voor de ventilator | 0-999 s |
| 3 | Instelling van de nalooptijd voor de ventilator | 0-60 min |
| 4 | Huidig alarm weergeven (zie overzicht alarmen page 34) | - |

Wanneer er in de handleiding verwezen wordt naar de menunummers 1, 2, 3 en 4 wordt hiermee verwezen naar de gebruikersmenu's.

4.5.1 Het gebruikersmenu bedienen

De werkingsmodus instellen

Om de EBC22 te gebruiken voor een drukgestuurde regeling van de **exodraft**-toevoerventilator moet de werkingsmodus gewijzigd worden.

Zie page 14 voor het instellen van de werkingsmodus

De knoppen gebruiken

| Stap | Druk op | Om |
|------|-----------|--|
| 1 | (OK) | Het gebruikersmenu activeren |
| 2 | en 🗪 | naar het menu-item te gaan dat gewijzigd moet worden |
| 3 | (OK) | het gekozen menu-item te wijzigen |
| 4 | en 🔶 | het gewenste instelpunt te wijzigen |
| 5 | OK | het gewenste instelpunt te bevestigen |
| 6 | (OK) | het instelpunt op te slaan: Druk binnen de 5 seconden opnieuw op OK |
| 7 | RESED | terug te gaan naar het hoofdscherm. Opgelet: Als u niet op (ESE) druk, zal de EBC22 automatisch na 30 seconden terugkeren naar het hoofdscherm |

U kunt een actie <u>altijd</u> ongedaan maken (als u ze nog niet hebt bevestigd door op OK) te drukken) en terugkeren naar het hoofdscherm door op (ESE) te drukken.

De instellingen voor punt 1-4 in de gebruikermenu's zijn dezelfde als in het getoonde voorbeeld op de volgende bladzijde.

Alarmen

Voor het behandelen van alarmen (menu 4), zie page 33



4.6

_

Instellen

De druk instellen

Voer de volgende stappen uit om de EBC22 in te stellen:

| Stap | Actie |
|------|--|
| 1 | Volg de procedure op pagina 14 om de werkingsmodus te wijzigen naar drukge- stuurde regeling van een exodraft-toevoerventilator (werkingsmodus 3). |
| 2 | Volg de procedure page 10 (1.6) om de gewenste druk in de ketelruimte in te stellen. De procedure is dezelfde als voor het instellen van de schoorsteentrek. Het enige verschil is dat het o-symbool wordt weergegeven in de display als stap 1 is uitgevoerd. De druk moet in overeenstemming met de plaatselijk gelden- de eisen worden ingesteld. |

4.7 Inbedrijfstelling

De EBC22 moet zodanig ingeregeld worden dat de toevoerventilator voor de juiste druk in de ruimte zorgt.

Het inregelen moet worden uitgevoerd door opgeleid personeel dat hiertoe bevoegd is en volgens de lokale wetgeving.

Ga als volgt tewerk:

| Stap | Actie | |
|------|---|--|
| 1 | Voorlopige instelling van de druk in de ketelruimte | |
| | • Druk op 🛛 om naar Menu 1 te gaan. | |
| | • Druk op OK | |
| | Druk op en om de waarde aan te passen tot de gewenste druk op de display verschijnt. | |
| | Druk op OK om het instelpunt te bevestigen. | |
| | • Om het instelpunt op te slaan: Druk binnen de 5 seconden opnieuw op OK . | |
| | • Druk op (ESE) om terug te keren naar het hoofdscherm. | |
| 2 | Start de ketelinstallatie op max. rendement. | |
| 3 | Controleer of het regelsysteem de installatie tot het instelpunt regelt. | |
| 4 | Controleer de veiligheidsfunctie. | |
| 5 | Simuleer indien nodig een fout door de toevoerventilator uit te zetten.De brander gaat uit (led dooft) en de alarm-led gaat aan. | |
| | Nadat het inregelen beëindigd is, controleert u de opstartfunctie door opnieuw te starten. | |

Voor de instelwaarden wordt verwezen naar de gegevens voor de desbetreffende ketel, Een druk van ± 5 Pa kan echter als typisch worden beschouwd.

Alarmenlijst en fouten opsporen • 33

5. Alarmenlijst en fouten opsporen

Voor sommige systemen is een speciale opstartprocedure vereist na een uitschakeling om veiligheidsredenen. Volg deze procedure voordat u op de (FSF)-knop drukt.

5.1 Behandeling van alarmen

Er zijn twee niveaus voor het behandelen van alarmen:

- Annuleren en verhelpen van het huidige alarm (gebruikersmenu)
- Het alarmlogboek resetten (servicemenu)

5.1.1 Een huidig alarm resetten

Een alarm in het systeem wordt aangeduid door een brandende alarm-led op de EBC22 (zie page 7) en door het alarmsymbool \rightarrow in de display.

Automatische reset

Als menu 25 op automatische reset (1) staat, zal de EBC22 proberen om een alarm om de 10 seconden te annuleren. Als de fout zich blijft voordoen, controleer dan het alarmoverzicht (volgende pagina) voor een oplossing.

Manuele reset

Als menu 25 is ingesteld op manuele reset (2) moeten alarmen manueel worden geannuleerd. Als zich een alarm voordoet, volg dan onderstaande procedure:

| Stap | Actie |
|------|--|
| 1 | Ga naar menu 4 (menu 5 voor werkingsmodus 2, ()) om het huidige alarm weer te geven. |
| 2 | Controleer het alarmoverzicht (volgende pagina) om het alarmnummer te identificeren. |
| 3 | Los het probleem op. |
| 4 | Druk op (ESE) om het alarm te resetten* De alarm-led gaat uit en het alarmsymbool Credwijnt van de display. |
| 5 | Start de installatie opnieuw indien nodig. |
| | Nadat het inregelen beëindigd is, controleert u de opstartfunctie door opnieuw te starten. |

* De EBC22 zal automatisch terugkeren naar het hoofdscherm als gedurende 30 seconden geen enkele knop wordt ingedrukt.

Indien dit gebeurt, herhaal dan stap 1.

5.1.2 Het alarmlogboek resetten

Het alarmlogboek (menu's 211-219) is een lijst met de laatste 9 alarmen. Voer de volgende stappen uit om het alarmlogboek te resetten:

| Stap | Actie |
|------|---|
| 1 | Ga naar menu 22 en kies YES. |
| 2 | Er wordt 10 seconden afgeteld. Binnen deze 10 seconden kan u uw keuze annuleren door op eender welke knop te drukken. Als u op geen enkele knop drukt, zal het alarmlogboek worden gereset. |
| 4 | Druk op (ESE) om terug te keren naar het hoofdscherm |



5.1.3 Alarmoverzicht

In onderstaande tabel staat een overzicht van de alarmen die kunnen optreden (de alarmnummers worden weergegeven in het alarmmenu).

| Alarm | Fouttype | Oplossing |
|-------|--|---|
| A00 | Geen fout | |
| A01 | XTP-flowalarm Fabrieksinstellingen (menu 23):Rookgasventilator: < 64% van de ingestelde druk Ventilator: > 300% van de ingestelde druk | Controleer: dat rookkanaal, schoorsteen en rookgasventilator niet geblokkeerd zijn. de inregeling. dat de meetsondes en aansluitingen op de drukomvormer (XTP) niet verstopt zijn. |
| A02 | PDS check fout | Controleer: |
| | | de instelling van de bewaking (PDS). |
| | | de verbinding naar de PDS. |
| | | de schakelfunctie van de PDS. |
| A03 | PDS-fout (flow-fout) | Controleer dat: |
| | | de PDS aangesloten is. |
| | | de PDS correct ingesteld is vlg. het instelpunt |
| | | menu 31 correct ingesteld is (1). |
| A04 | XTP Start Timer fout (flow-fout) | Controleer: de leidingen naar de drukomvormer (XTP). de inregeling.dat de rookgasventilator voldoende capaciteit heeft. |
| A10 | de XTP is niet aangesloten | |
| A11 | de PDS is niet aangesloten | Controleer de PDS-aansluiting. |
| A13 | AUX-alarm (alarm voor klemmen 26–28) | Controleer:de aansluiting naar klemmen 26-28.de instelling in menu 31 (2).de leidingverbinding tussen klem 26 en 28. Als de XTP150 is aangesloten: schakel het toestel uit en weer in. Neem contact op met uw leverancier als de fout zich blijft voordoen (defect toestel). |
| A14 | De temperatuursensor is niet aangesloten | Controleer:of de temperatuursensor is aangesloten.of de verbinding goed tot stand is gebracht, anders kan de temperatuursensor defect zijn. Vervang de sensor |
| A15 | Temperatuuralarm | Inspecteer het toestel. |
| A16 | 24 V DC overbelast | Controleer de belasting op klemmen 19-20. Neem contact op met uw leverancier als de fout zich blijft voordoen (defect toestel). |
| A17 | XTP aangesloten (fout alleen voor 2-traps snelheidsregelingsfunctie) | Demonteer de XTP. De XTP mag niet gemonteerd zijn bij de functie snelheidsregeling. |
| A18 | XTP-overbelasting | Controleer of de XTP defect is. |



| Alarm | Fouttype | Oplossing |
|-------|--|--|
| A81 | Fout bij het lezen van E2prom | Reset naar de fabrieksinstellingen (menu 18). Schakel de EBC22 uit. Start opnieuw op. Neem contact op met uw leverancier als de fout zich blijft voordoen (defect toestel). |
| A82 | Fout in circuit veiligheidsrelais | |
| A83 | Fout in circuit veiligheidsrelais | |
| A84 | Fout in circuit veiligheidsrelais | |
| A85 | Veiligheidscircuit Geen impuls | |
| A86 | Fout circuit veiligheidsingang | |
| A87 | Fout circuit veiligheidsingang | |
| A88 | Fout circuit veiligheidsingang | |
| A89 | Fout ontdekt op veiligheidsprocessor | |
| A91 | De temperatuursensor is niet aangesloten | Controleer: Of de temperatuursensor is aangesloten. Of de verbinding goed tot stand is gebracht, anders kan de temperatuursensor defect zijn. Vervang de sensor |
| A92 | Temperatuuralarm | Inspecteer het toestel. |
| A98 | Fout op hoofdprocessor | Reset naar de fabrieksinstellingen (menu 18). Schakel de EBC22 uit. Start opnieuw op. Neem contact op met uw leverancier als de fout zich blijft voordoen (defect toestel). |
| A99 | Fout op hoofdprocessor | |



5.2 Meer fouten opsporen

5.2.1 Het programma is actief

Bij twijfel of de EBC22 werkt, kan worden gecontroleerd of de controle-led's knipperen.

Ň

Om de led's te bekijken: Verwijder het voorpaneel.



Dit moet door een erkende elektricien worden uitgevoerd.



Controle-led's

5.2.2 Communicatiefout

Als de display drie horizontale lijnen weergeeft in het onderste displayveld:



Als de fout blijft optreden, is de EBC22 defect. Neem contact op met uw leverancier.

6. Technische specificaties

Algemeen

Hoogte x breedte x diepte: Gewicht: 1,62 kg Beschermingsklasse: Materiaal van de behuizing:

Voeding: 230–240 V AC +/- 10%, 50 Hz +/- 1% Laadstroom: Zekering: T4 A Omgevingstemperatuur: Regelbereik: Bekabeling van EBC22 naar rookgasventilator / ventilator

Ingangen

Digitale ingangen (BOILER 1 IN & BOILER 2 IN): Ingang druksensor (XTP IN): Ingang pressostaat (PDS IN): Temperatuursensor (TEMP IN):

Uitgangen

Digitale uitgangsrelais (BURNER1 OUT & BURNER 2 OUT): Motorregelaar (FAN OUT): Motor start/stoprelais (VFD OUT): Regelsignaal 0–10 V DC (0-10 V OUT): 24 V DC-voeding (24VDC OUT): Relais alarmuitgang (ALARM OUT):

Drukomvormer (XTP 150G)

Hoogte x breedte x diepte: Beschermingsklasse: Omgevingstemperatuur: Bedrading naar EBC22 204,3 mm x 239,5 mm x 77,2 mm

IP54 ABS PA 758 (acrylonitril-butadieenstyreen polyamide 758)

Max. 3 A

-20°C tot 60°C -500 Pa tot 500 Pa Max. 100 m. afgeschermde kabel

18 tot 230 V AC / V DC 0 tot 10 V DC, 20 mA 24 V DC, 20 mA -30°C tot +500°C

250 V AC, 4 A, AC3 Voeding -3%, 3 A, AC3 250 V AC, 8A, AC3 20 mA 100 mA 250 V AC, 8A, AC3

90 mm x 115 mm x 55 mm IP565 -25 °C tot 50 °C Max. 100 m. afgeschermde kabel

Goedkeuringen door derden

De EBC22 werd gecertificeerd door GASTEC en heeft het volgende certificaatnummer: PIN: 0063BV1148



7. EU-conformiteitsverklaring

exodraft a/s C.F. Tietgens Boulevard 41 DK-5220 Odense SØ DENEMARKEN

verklaart hiermee dat het volgende product:

EBC22

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen:

EN 60335-1, EN60335-2-102, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 300220-1, EN298:2003

met betrekking tot de bepalingen van de volgende richtlijnen:

de laagspanningsrichtlijn:

2006/95/EC

de EMC-richtlijn:

2004/108/EC

de richtlijn betreffende gasapparaten:

2009/142/EC

Odense, 05-08-2013

Managing Director

Jørgen Andersen



DK: exodraft a/s

C. F. Tietgens Boulevard 41 DK-5220 Odense SØ Tel: +45 7010 2234 Fax: +45 7010 2235 info@exodraft.dk www.exodraft.dk

SE: exodraft a/s

Årnäsvägen 25B SE-432 96 Åskloster Tel: +46 (0)8-5000 1520 Fax: +46 (0)340-62 64 42 info@exodraft.se www.exodraft.se

NO: exodraft a/s

Storgaten 88 NO-3060 Svelvik Tel: +47 3329 7062 Fax: +47 3378 4110 info@exodraft.no www.exodraft.no

UK: exodraft Ltd.

Unit 4B, Lancaster Ct. Coronation Road Cressex Business Park GB-High Wycombe HP12 3TD Tel: +44 (0)1494 465 166 Fax: +44 (0)1494 465 163 info@exodraft.co.uk www.exodraft.co.uk



DE: exodraft GmbH

Soonwaldstraße 6 DE-55569 Monzingen Tel: +49 (0)6751 855 599-0 Fax: +49 (0)6751 855 599-9 info@exodraft.de www.exodraft.de

NL: INATHERM B.V.

P. O. BOX 270 Vijzelweg 10 NL-5145 NK Waalwijk Tel: 31-416335904 sales@inatherm.nl www.inatherm.nl