

	DK DE NO
EW 41 display	SE UK FR
	NL Fl Pl



1.	DK – Produktinformation	3
	1.1 Indhold af pakken	3
	1.2 Anvendelse	<u>3</u> צ
	1.4     Bruger- og servicemenu	4
2.	DE – Produktinformationen	5
	2.1 Verpackungsinhalt	5
	2.2 Anwendung	5
	2.3 Hinzufügen und Entfernen einer zusätzlichen Fernbedienung 2.4 Benutzer- und Servicemenii	5 6
3	NO = Produktinformation	0
3.	3.1 Pakkans innhald	/
	3.2 Bruksområde	7
	3.3 Tilføye og fjerne et ekstra panel	7
	3.4 Bruker- og servicemeny	8
4.	SE – Produktinformation	9
	4.1 Paketets innehåll	9
	4.2 Användning	9 9
	4.4 Tekniker- och servicemeny	.10
5.	GB – Product information	.11
	5.1 Contents of the package	.11
	5.2 Application	.11
	5.3 Adding and removing an extra control panel	.11 12
6	FR - Renseignements sur le Produit	12
0.	6.1 Contenu de l'emballage	13
	6.2 Application	.13
	6.3 Ajouter et supprimer un panneau supplémentaire	.13
	6.4 Menu utilisateur et de service	.14
7.	NL – Productinformatie	.15
	7.1 Inhoud van de verpakking	.15
	7.2 Toepassing	.15
	7.4 Gebruikers- en servicemenu	.16
8.	FI – Tuotetietoja	.17
	8.1 Pakkauksen sisältö	.17
	8.2 Käyttö	.17
	8.3 Lisapaneelin kytkeminen ja irrottaminen 8.4 Käyttö- ja huoltovalikko	.17 .18
٥	DI informacio o produkcio	10
ס.	ΓL - ΠΙΟΙΠΙαζιε Ο μισαυκτιε	10
	9.1 Zawartose opakowania	.19
	9.3 Dodawanie i usuwanie panelu dodatkowego	.19
	9.4 Menu użytkownika i obsługi	.20
10.	Declaration of Conformity	.22

## 1. DK – Produktinformation

### Bortskaffelse:



Ingen specielle forholdsregler. Produktet bør bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler for bortskaffelse af elektronikaffald.

## 1.1 Indhold af pakken

#### Indeholder:

1 stk. Betjeningspanel EW41. 4 stk. AA (LR6) batterier. Installations- og betjeningsvejledning.

Serienummeret er placeret på bagsiden af betjeningspanelet (i visse tilfælde under dækslet).



### 1.2 Anvendelse

Hvis man ønsker at styre røgsugeren fra ildsteder på forskellige etager eller rum, kan **exodraft** trådløs styring EW41 betjenes med op til 3 betjeningspaneler.

Ekstrapanelerne kan, på samme måde som hovedpanelet, styre røgsugerens driftsfunktioner.

Der er nogle begrænsninger i menuerne på et ekstrapanel. Se afsnit 1.4 Bruger- og servicemenu på side 4.

**Bemærk:** Der er ikke forskel på selve betjeningspanelet, om det er et hovedpanel eller et ekstrapanel. Det <u>første</u> betjeningspanel, der tilføjes en styreboks vil altid være hovedpanelet. Efterfølgende betjeningspaneler vil være ekstrapaneler.

### 1.3 Tilføje og fjerne et ekstra panel

#### Tilføje ekstra panel

For at tilføje et ekstrapanel til hovedpanelet:

- Gå til menu 4131 på ekstrapanelet
- Displayet viser **ADD PANEL**, se illustration  $\rightarrow$
- Gå til menu 4131 på hovedpanelet
- Displayet viser **ADD PANEL**, se illustration →
- Tryk på **OK**, på begge paneler når enheden er fundet

Tryk på ( ( | ) ) 5 gange for at forlade opsætningen

Lykkedes det ikke at tilføje ekstrapanelet skal der foretages en RESET af ekstrapanelet. Gå til menu 415 og vælg YES (JA).

#### Slette ekstra panel

For at fjerne et ekstrapanel fra hovedpanelet:

- Gå til menu 4132 på ekstrapanelet
- Displayet viser **REMOVE PANEL**, se illustration →
- Gå til menu 4132 på hovedpanelet
- Displayet viser **REMOVE PANEL**, se illustration →

• Tryk på **OK**, på begge paneler når enheden er fjernet

• Tryk på ( ( | ) ) 5 gange for at forlade opsætningen

4132 REMOVE PANEL



ADD PANEL

WAIT...

#### Kontrol af paneler

For at se om et panel er et hovedpanel eller et ekstrapanel:

- Tryk på **OK** i 3 sekunder på betjeningspanelet for gå til brugermenu
- Displayet viser **[1]** øverst i højre hjørne, hvis det er hovedpanelet, se illustration  $\rightarrow$
- Displayet viser [2] øverst i højre hjørne, hvis det er et ekstrapanel, se illustration  $\rightarrow$

## 1.4 Bruger- og servicemenu

Menufunktioner på et ekstrapanel

	Menu			Tekst	Valg	Fabriks- indstilling
0	BRUGERMENU			BRUGERMENUER		
1	CHIMNEY FAN				(Er kun tilgængelig på hovedpanelet)	
2	SYSTEM				Brugertilpasning	
		21		LANGUAGE	Sprogvalg i driftsvisning: Engelsk, Tysk, Fransk, Dansk, Norsk, Svensk, Hollandsk, Finsk, Polsk	Engelsk
		22		CONTRAST	Lysstyrke i tekst: 20 til 40	27
		23		BACKLIGHT	Lysstyrke i bagrundslys: 5 % til 100 %	50 %
		24		BUZZER	Bipper ved alarm 03 og 04 samt genfyring. Lyden kan standses ved at trykke på en vilkårlig tast. Indstilling for genfyring kan være : On / Off	On
				EXIT	Tilbage til brugermenu	
3	LOG				Visning af historik	
		31		POWER CONSUMPTION	Viser energiforbruget i kWh: Nulstil Yes / No	No
		32		ERROR LOG	Kan kun vises på hovedpanelet	
		33		VERSION	Viser software version	
				EXIT	Tilbage til brugermenu	
	EXIT				Tilbage til drift	
4	SERVICE			SERVICE MENUER		
	41	NETWORK			Opsætning af netværk	
		411		ADD DEVICE	(Er kun tilgængelig på hovedpanelet)	
		412		REMOVE DEVICE	(Er kun tilgængelig på hovedpanelet)	
		413	OPTIONS		Tilføj mulighed / enhed til netværket	
			4131	ADD EXTRA PANEL	Tilføje betjeningspanelet til hovedpanelet	
			4132	REMOVE EXTRA PANEL	Fjerne betjeningspanelet fra hovedpanelet	
				EXIT	Tilbage til Netværksmenu	
		414		SIGNAL TEST	Viser status på sendesignal	
		415		RESET	Nulstiller panelet fra alle forbindelser	No
				EXIT	Tilbage til servicemenu	
	42	SETTINGS				
		421		SERVICE LANGUAGE	Sprogvalg vist i bruger- og servicemenu: Engelsk, Fransk, Tysk	Engelsk
		422		FACTORY SETTINGS	Genopretter fabriksindstillinger. <b>BEMÆRK</b> : Kun indstillinger der er foretaget på ekstrapanelet	No
		423		MINIMUM SPEED	(Er kun tilgængelig på hovedpanelet)	100 V
		424		BOOST SPEED	(Er kun tilgængelig på hovedpanelet)	100 %
		425		TEMPERATURE SENSOR	(Er kun tilgængelig på hovedpanelet)	On
		426		CONTROL	(Er kun tilgængelig på hovedpanelet)	
		427		ALARM SETPOINT	(Er kun tilgængelig på hovedpanelet)	330 °C
				EXIT	Tilbage til servicemenu	
	43	TEST				
		431		FAN TEST	Test af røgsuger. (Visning af effektforbrug, hastighed o.s.v.)	
				EXIT	Tilbage til servicemenu	
		EXIT			Tilbage til brugermenu	

1 CHIMNEY 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE EXIT	USER MENU	[1]
1 CHIMNEY 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE EXIT	USER MENU (FAN	[2]

## 2. DE – Produktinformationen



Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Das Produkt sollte entsprechend der nationa-Ien Vorschriften für die Entsorgung von elektronischem Abfall entsorgt werden.

## 2.1 Verpackungsinhalt

#### Inhalt:

1 EW41 Fernbedienung. 4 AA (LR6) Batterien. Einbau- und Betriebsanleitung.

Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite der Fernbedienung (manchmal unter dem Deckel)



### 2.2 Anwendung

Für die Bedienung des Rauchsaugers von mehreren Feuerstellen in verschiedenen Etagen oder Räumen aus können bis zu drei zusätzliche Fernbedienungen an die Funksteuerung EW41 von **exodraft** angeschlossen werden.

Mit den zusätzlichen Fernbedienungen kann der Rauchsauger ganz gleich wie mit der Hauptbedieneinheit gesteuert werden.

Zusätzliche Fernbedienungen verfügen allerdings nur über ein eingeschränktes Menü. Siehe Abschnitt 2.4 Benutzer- und Servicemenü auf Seite 6.

**Hinweis**: Hauptbedieneinheit und zusätzliche Fernbedienungen sind völlig identisch. Die Fernbedienung, die als <u>erste</u> an eine Steuereinheit angeschlossen wird, ist stets die Hauptbedieneinheit. Weitere daraufhin angeschlossene Bedieneinheiten, also zusätzliche Fernbedienungen gelten als Nebenstellen.

#### 2.3 Hinzufügen und Entfernen einer zusätzlichen Fernbedienung

#### Zusätzliche Fernbedienung hinzufügen

Zum Hinzufügen einer zusätzlichen Fernbedienung

- in der Nebenstelle Menü 4131 aufrufen.
- + **BEDIENEINHEIT** wird angezeigt, siehe Illustration →
- in der Hauptbedieneinheit Menü 4131 aufrufen.
- + **BEDIENEINHEIT** wird angezeigt, siehe Illustration  $\rightarrow$
- Sobald die Einheit auf beiden Bedieneinheiten gefunden wurde, mit **OK**, bestätigen
- Drücken Sie ( ( ) ) fünfmal, um die Konfiguration zu verlassen

Bei Fehlschlagen des Versuchs, die zusätzliche Fernbedienung hinzuzufügen, die Fernbedienung an der Nebenstelle mit NULLSTELLEN zurücksetzen. Dazu Menü 415 aufrufen und JA wählen.

#### Zusätzliche Fernbedienung entfernen

Zum Entfernen einer zusätzlichen Fernbedienung:

- in der Nebenstelle Menü 4132 aufrufen
- **BEDIENEINHEIT** wird angezeigt, siehe Illustration  $\rightarrow$
- in der Hauptbedieneinheit Menü 4132 aufrufen
- **BEDIENEINHEIT** wird angezeigt, siehe Illustration  $\rightarrow$
- Sobald die Einheit auf beiden Bedieneinheiten entfernt wurde mit OK, bestätigen

Drücken Sie ( ( | ) ) fünfmal, um die Konfiguration zu verlassen

4131 + BEDIENEINHEIT



4132 - BEDIENEINHEIT

WARTEN

[1]

## Überprüfung der Bedieneinheiten

Zum Überprüfen, ob eine Fernbedienung die Hauptbedieneinheit oder eine Nebenstelle ist:

- auf der Fernbedienung **OK** drei Sekunden gedrückt halten, um zum Benutzermenü zu gelangen
- Wird am Display in der oberen rechten Ecke [1] angezeigt, ist diese die Hauptbedieneinheit, siehe Abbildung  $\rightarrow$
- Wird am Display in der oberen rechten Ecke [2] angezeigt, ist die Fernbedienung eine Nebenstelle, siehe Abbildung →

2.4 Benutzer- und Servicemenü

Menüfunktionen einer Nebenstelle

		Menü		Text	Auswahl	Werksein- stellung
0	BENUTZER- MENÜ			BENUTZERMENÜS		
1	RAUCHSAUGER				(Sind nur auf der Haupteinheit verfügbar)	
2	SYSTEM				Benutzerkonfiguration	
		21		SPRACHE	Sprachen der Bedieneroberfläche: Englisch, deutsch, franzö- sisch, dänisch, norwegisch, schwedisch, holländisch, finnisch, polnisch	Englisch
		22		KONTRAST	Lichtintensität für Text: 20 bis 40	27
		23		HELLIGKEIT	Lichtintensität für Hintergrundbeleuchtung: 5 % bis 100 %	50 %
		24		SUMMER	Ertönt, um Alarm 03 oder 04 anzuzeigen oder wenn Brennmaterial benötigt wird. Der Ton kann durch Drücken irgendeiner Taste gelöscht werden. Die Einstellung für das Hinzufügen von Brennmaterial kann entweder auf Ein oder Aus stehen	Ein
				ZURÜCK	Zurück zum Benutzermenü	
3	INFO				Anzeige der Historiedaten	
		31		ENERGIEVERBRAUCH	Zeigt den Stromverbrauch in kWh an: Zurücksetzen Ja/Nein	Nein
		32		FEHLER INFO	Kann nur auf der Haupteinheit angezeigt werden	
		33		SOFTWARE VERSION	Zeigt die Softwareversion an	
				ZURÜCK	Zurück zum Benutzermenü	
	ZURÜCK				Zurück zum Betriebsmodus	
4	SERVICE			SERVICEMENÜS		
	41	NETZWERK			Konfigurierung des Netzwerks	
		411		EINHEIT HINZUFÜGEN	(Sind nur auf der Haupteinheit verfügbar)	
		412		EINHEIT ENTFERNEN	(Sind nur auf der Haupteinheit verfügbar)	
		413	OPTIONEN		Hinzufügen einer(s) Option/Gerät(s) zum Netzwerk	
			4131	+ ZUSATZ BEDIENEINHEIT	Zusätzliche Bedieneinheit hinzufügen	
			4132	- ZUSATZ BEDIENEINHEIT	Zusätzliche Bedieneinheit vom Haupt-Bedieneinheit entfernen	
				EXIT	Zurück zum Netzwerkmenü	
		414		SIGNAL TEST	Zeigt den Signalstatus an	
		415		NULLSTELLEN	Löscht alle enthaltenen Geräte: Ja / Nein.	Nein
				ZURÜCK	Zurück zum Servicemenü	
	42	EINSTELLUNG				
		421		SERVICE SPRACHE	Die im Servicemenü verwendeten Sprachen: Englisch, franzö- sisch, deutsch	Englisch
		422		WERKSEINSTELLUNG	Wiederherstellung der Werkseinstellungen.	Nein
		423		MINIMUM SPANNUNG	(Sind nur auf der Haupteinheit verfügbar)	100 V
		424		VORLAUFDREHZAHL	(Sind nur auf der Haupteinheit verfügbar)	100 %
		425		TEMPERATUR SENSOR	(Sind nur auf der Haupteinheit verfügbar)	Ein
		426		REGLER	(Sind nur auf der Haupteinheit verfügbar)	(verriegelt)
		427		TEMPERATUR ALARM	(Sind nur auf der Haupteinheit verfügbar)	330 °C
				ZURÜCK	Zurück zum Servicemenü	
	43	TEST				
		431		TEST	Test des Rauchsaugers (Anzeige des Stromverbrauchs, Geschwindigkeit usw.)	
				ZURÜCK	Zurück zum Servicemenü	
		ZURÜCK			Zurück zum Benutzermenü	

BENUTZERMENÜ 1 RAUCHSAUGER 2 SYSTEM 3 INFO 4 SERVICE ZURÜCK

BENUTZERMENÜ<sup>[2]</sup> 1 RAUCHSAUGER 2 SYSTEM 3 INFO 4 SERVICE ZURÜCK

## 3. NO – Produktinformasjon

#### Fjerning:



Ingen spesielle forholdsregler. Produktet bør fjernes i samsvar med nasjonale forskrifter for fjerning av elektronisk avfall.

## 3.1 Pakkens innhold

#### Inneholder:

1 kontrollpanel EW41. 4 AA (LR6) batterier. Installasjons- og betjeningsanvisning.

Serienummeret står på baksiden av kontrollpanelet (kan være under dekslet)



### 3.2 Bruksområde

Hvis man ønsker å styre røyksugeren fra ildsteder i forskellige etasjer eller rom, kan **exodraft** trådløs styring EW41 betjenes med opptil 3 betjeningspaneler.

Ekstrapanelene kan, på samme måte som hovedpanelet, styre røyksugerens driftsfunksjoner.

Det er enkelte begrensninger i menyene på et ekstrapanel. Se kapittel 3.4 Bruker- og servicemeny på side 8.

**Merk**: Det er ikke forskjell på selve betjeningspanelet, enten det er et hovedpanel eller et ekstrapanel. Det <u>første</u> betjeningspanelet som får en kontrollboks, vil altid være hovedpanelet. Etterfølgende betjeningspaneler vil være ekstrapaneler.

### 3.3 Tilføye og fjerne et ekstra panel

#### Tilføye ekstra panel

Slik tilføyer du et ekstrapanel til hovedpanelet:

- Gå til meny 4131 på ekstrapanelet
- Displayet viser **ADD PANEL**, se illustrasjon  $\rightarrow$
- Gå til meny 4131 på hovedpanelet
- Displayet viser **ADD PANEL**, se illustrasjon →
- Trykk på **OK** på begge paneler når enheten er funnet

Trykk 5 ganger på ( ( ) ) for å gå ut av oppsett

Hvis tilføying av ekstrapanelet mislykkes, må ekstrapanelet tilbakestilles med RESET. Gå til meny 415 og velg YES (JA).

#### Slette ekstra panel

Slik fjerner du et ekstrapanel fra hovedpanelet:

- Gå til meny 4132 på ekstrapanelet
- Displayet viser **REMOVE PANEL**, se illustrasjon  $\rightarrow$
- Gå til meny 4132 på hovedpanelet
- Displayet viser **REMOVE PANEL**, se illustrasjon  $\rightarrow$
- Trykk på **OK** på begge paneler når enheten er fjernet
- Trykk 5 ganger på ( ( | ) ) for å gå ut av oppsett

4132 REMOVE PANEL



4131 ADD PANEL

WAIT . . .

#### Kontrol av paneler

Slik sjekker du om et panel er et hovedpanel eller et ekstrapanel:

- Trykk på **OK** i 3 sekunder på betjeningspanelet for å gå til brukermeny
- Displayet viser [1] øverst i høyre hjørne hvis det er hovedpanelet, se illustrasjon  $\rightarrow$
- Displayet viser [2] øverst i høyre hjørne, hvis det er et ekstrapanel, se illustrasjon  $\rightarrow$

## 3.4 Bruker- og servicemeny

Menyfunksjoner på et ekstrapanel

	м	leny		Tekst	Valg	Fabrikk- innstilling
0	BRUKERMENY		BRUKERMENYER			
1	CHIMNEY FAN				(Er kun tilgjengelig på hovedpanelet)	
2	SYSTEM				Brukertilpassing	
		21		LANGUAGE	Språkvalg i driftsvisning: Engelsk, tysk, fransk, dansk, norsk, svensk, nederlandsk, finsk og polsk	Engelsk
		22		CONTRAST	Lysstyrke på tekst: 20 til 40	27
		23		BACKLIGHT	Lysstyrke på bakgrunnslys: 5 % til 100 %	50 %
		24		BUZZER	Lydsignal ved alarm 03 og 04 pluss gjenfyring. Lyden kan stop- pes ved å trykke på en vilkårlig tast. Innstilling for gjenfyring kan være: ON / OFF	On
				EXIT	Tilbake til brukermenyen	
3	LOG				Visning av historikk	
		31		POWER CONSUMPTION	Viser energiforbruk i kWh: Nullstill Yes / No	No
		32		ERROR LOG	Kan kun vises på hovedpanelet	
		33		VERSION	Viser programvareversjon	
				EXIT	Tilbake til brukermenyen	
	EXIT				Tilbake til drift	
4	SERVICE			SERVICEMENYER		
	41	NETWORK			Oppsett av nettverk	
		411		ADD DEVICE	(Er kun tilgjengelig på hovedpanelet)	
		412		REMOVE DEVICE	(Er kun tilgjengelig på hovedpanelet)	
		413	OPTIONS		Tilføye en mulighet/enhet til nettverket	
			4131	ADD EXTRA PANEL	Legg til et ekstra betjeningspanel til hoved panelet	
			4132	REMOVE EXTRA PANEL	Fjern et ekstra betjeningspanel fra hoved panelet	
				EXIT	Tilbake til networkmenyen	
		414		SIGNAL TEST	Viser status på sendesignal	
		415		RESET	Sletter alle inkluderte enheter: Yes / No	No
				EXIT	Tilbake til servicemenyen	
	42	SETTINGS				
		421		SERVICE LANGUAGE	Språkvalg vist i bruker- og servicemenyen: Engelsk, fransk eller tysk	Engelsk
		422		FACTORY SETTINGS	Gjenoppretter fabrikkinnstillinger.	No
		423		MINIMUM SPEED	(Er kun tilgjengelig på hovedpanelet)	100 V
		424		BOOST SPEED	(Er kun tilgjengelig på hovedpanelet)	100 %
		425		TEMPERATURE SENSOR	(Er kun tilgjengelig på hovedpanelet)	On
		426		CONTROL	(Er kun tilgjengelig på hovedpanelet)	
		427		ALARM SETPOINT	(Er kun tilgjengelig på hovedpanelet)	330 °C
				EXIT	Tilbake til servicemenyen	
	43	TEST				
		431		FAN TEST	Test av røyksugeren. (Visning av effektforbruk, hastighet osv.)	
				EXIT	Tilbake til servicemenyen	
		EXIT			Tilbake til brukermenyen	

1 CHIMNEY 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE EXIT	USER FAN	MENU	[1]
1 CHIMNEY 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE EXIT	USER FAN	MENU	[2]

## 4. SE – Produktinformation

#### Kassering:



Inga speciella åtgärder. Produkten ska kasseras i enlighet med nationella regler för kassering av elektronikavfall.

## 4.1 Paketets innehåll

#### Innehåller:

1 st. manöverpanel EW41. 4 st. AA (LR6)-batterier. Installations- och användarhandbok.

Serienumret finns på Manöverpanelens baksida (kan innanför batteriluckan).



## 4.2 Användning

Om man vill styra rökgasfläkten från eldstäder på olika våningar eller i olika rum, kan **exodraft** trådlösa styrning EW41 användas för upp till tre manöverpaneler.

Extrapanelerna kan, på samma sätt som huvudpanelen, styra rökgasfläktens funktioner i drift.

Det finns några begränsningar i menyerna på en extrapanel. Se avsnitt 4.4 Tekniker- och servicemeny på sidan 4.4 Tekniker- och servicemeny på side 10.

**Obs!** Det finns ingen skillnad på själva panelerna som avgör om det är en huvudpanel eller en extrapanel. Den <u>första</u> manöverpanel som ansluts till en manöverdosa kommer alltid av vara huvudpanelen. De manöverpaneler som kopplas in senare blir extrapaneler

## 4.3 Anslut och ta bort en extra manöverpanel

#### Anslut en extra manöverpanel

Gör så här för att ansluta en extrapanel till huvudpanelen:

- Gå till meny 4131 på extrapanelen.
- Displayen visar **ADD PANEL**, se bild  $\rightarrow$
- Gå till meny 4131 på huvudpanelen.
- Displayen visar **ADD PANEL**, se bild →
- Tryck på **OK** på bägge panelerna när enheten har hittats.

Tryck på

( | ) ) 5 gånger för att lämna inställningarna

Lyckades du inte ansluta extrapanelen måste du utföra en RESET (återställning) av extrapanelen. Gå till meny 415 och välj YES (JA).

### Ta bort en extra manöverpanel

Gör så här för att ta bort en extrapanel från huvudpanelen:

- Gå till meny 4132 på extrapanelen.
- Displayen visar **REMOVE PANEL**, se bild →
- Gå till meny 4132 på huvudpanelen.
- Displayen visar REMOVE PANEL, se bild →
- Tryck på **OK** på bägge panelerna när enheten har tagits bort

• Tryck på  $\left( \left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \right) 
ight)$  5 gånger för att lämna inställningarna

4131 ADD PANEL

**REMOVE PANEL** 

4132

WAIT . . .



#### Kontroll av paneler

För att se om en panel är en huvudpanel eller en extrapanel:

- Tryck på **OK** i tre sekunder på manöverpanelen för att gå till användarmenyn.
- Displayen visar [1] i översta högra hörnet om det är huvudpanelen, se bild ightarrow

• Displayen visar [2] i översta högra hörnet om det är en extrapanel, se bild ightarrow

## 4.4 Tekniker- och servicemeny

Menyfunktioner på en extrapanel

Meny				Text	Val	Fabriks – inställning
0	ANVÄNDAR- MENY			ANVÄNDARMENYER		
1	CHIMNEY FAN				(Endast tillgängliga på huvudpanelen.)	
2	SYSTEM				Användaranpassning	
		21		LANGUAGE	Språkval vid visning under drift: engelska, tyska, franska, danska, norska, svenska, nederländska, finska och polska	Engelska
		22		CONTRAST	Ljusstyrka i text: 20 till 40	27
		23		BACKLIGHT	Ljusstyrka i bakgrundsbelysning: 5 % till 100 %	50 %
		24		BUZZER	Piper vid larm 03 och 04 samt vid påfyllning av bränsle. Ljudet kan stängas av genom att man trycker på någon knapp. Inställningen för påfyllning av bränsle kan vara: On / Off	On
				EXIT	Återgång till användarmenyn	
3	LOG				Visning av historik	
		31		POWER CONSUMPTION	Visar energiförbrukningen i kWh: Nollställ Yes/No	No
		32		ERROR LOG	Kan endast visas på huvudpanelen.	
		33		VERSION	Visar programvaruversion	
				EXIT	Återgång till användarmenyn	
	EXIT				Återgång till drift	
4	SERVICE			SERVICEMENYER		
	41	NETWORK			Installation av nätverk	
		411		ADD DEVICE	Lägg till en enhet i nätverket (t.ex. en manöverdosa eller en signalförstärkare)	
		412		REMOVE DEVICE	(Endast tillgängliga på huvudpanelen.)	
		413	OPTIONS		(Endast tillgängliga på huvudpanelen.)	
			4131	ADD EXTRA PANEL	Lägg till en extrapanel till huvudenheten	
			4132	REMOVE EXTRA PANEL	Ta bort en extra panel från huvudenheten	
				EXIT	Tillbaka till networkmenyn	
		414		SIGNAL TEST	Visar status för utgående signal	
		415		RESET	Radera alla ingående enheter: Yes / No.	No
				EXIT	Tillbaka till servicemenyn	
	42	SETTINGS				
		421		SERVICE LANGUAGE	Språkval som visas i användar- och servicemeny: engelska, franska eller tyska	Engelska
		422		FACTORY SETTINGS	Återställ fabriksinställningar.	No
		423		MINIMUM SPEED	(Endast tillgängliga på huvudpanelen.)	100 V
		424		BOOST SPEED	(Endast tillgängliga på huvudpanelen.)	100 %
		425		TEMPERATURE SENSOR	(Endast tillgängliga på huvudpanelen.)	On
		426		CONTROL	(Endast tillgängliga på huvudpanelen.)	
		427		ALARM SETPOINT	(Endast tillgängliga på huvudpanelen.)	330 ℃
				EXIT	Tillbaka till servicemenyn	
	43	TEST				
		431		FAN TEST	Test av rökgasfläkt (visning av effektförbrukning, hastighet m.m.)	
				EXIT	Tillbaka till servicemenyn	
		EXIT			Tillbaka till användarmenyn	

USER MENU 1 CHIMNEY FAN 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE EXIT	[1]
USER MENU 1 CHIMNEY FAN 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE EXIT	[2]

## 5. GB – Product information

#### **Disposal:**



No special precautions. The product should be disposed of in accordance with national regulations governing disposal of electronic waste.

### 5.1 Contents of the package

#### **Contains:**

1 EW41 control panel. 4 AA (LR6) batteries. Installation and operation guide.

The serial number can be found at the back of the control panel (somtimes underneath the cover)



## 5.2 Application

If you want to control the fan from fires on several storeys or rooms, then **exodraft** wireless control EW41 can be controlled by up to three control panels.

The extra control panels control fan operation in the same way as the main control panel.

There are some limitations in the extra control panel menu. See section 5.4 User and service menu on page 12.

**NB:** There is no difference on the control panel itself, be it a main control panel or an extra control panel. The <u>first</u> control panel connected to a power unit is the main control panel. Subsequent control panels will then be extra control panels

### 5.3 Adding and removing an extra control panel

#### Adding an extra control panel

To add an extra control panel to the main control panel:

- Go to menu 4131 on the extra control panel
- ADD PANEL, is displayed, see illustration →
- Go to menu 4131 on the main control panel
- ADD PANEL, is displayed, see illustration →
- Press **OK** on both control panels when the unit is found.

Press (()) 5 times to exit configuration

If you did not succeed in adding the extra control panel, you must RESET the extra control panel. Go to menu 415 and select YES.

#### Removing an extra control panel

To remove an extra control panel from the main control panel:

- Go to menu 4132 on the extra control panel
- **REMOVE PANEL**, is displayed, see illustration →
- Go to menu 4132 on the main control panel
- REMOVE PANEL, is displayed, see illustration →
- Press **OK** on both control panels when the unit is removed
- Press (()) 5 times to exit configuration

4131 ADD PANEL

**REMOVE PANEL** 



4132

WAIT

### **Checking control panels**

To see if a control panel is a main control panel or an extra control panel:

- Press **OK** on the control panel for 3 seconds to enter the user menu
- If the control panel is the main control panel, the display shows [1] in the top right corner, see illustration  $\rightarrow$
- If the control panel is an extra control panel, the display shows **[2]** in the top right corner, see illustration  $\rightarrow$

## 5.4 User and service menu

Menu functions on an extra control panel

	м	enu		Text	Selection	Factory setting
0	USER MENU	MENU USER MENUS		USER MENUS		
1	CHIMNEY FAN				(Only accessible on the main control panel)	
2	SYSTEM				User configuration	
		21		LANGUAGE	Operating interface language: English, German, French, Danish, Norwegian, Swedish, Dutch, Finnish, Polish	English
		22		CONTRAST	Light intensity for text: 20 to 40	27
		23		BACKLIGHT	Light intensity for background lighting: 5 % to 100 %	50 %
		24		BUZZER	Beeps to indicate alarm 03 or 04, or that fuel should be added. The sound can be stopped by pressing any key. The setting for adding fuel may be either on or off	On
				EXIT	Return to user menu	
3	LOG				Display history data	
		31		POWER CONSUMPTION	Shows power consumption in kWh: Reset Yes / No	No
		32		ERROR LOG	Shown only on the main control panel.	
		33		VERSION	Displays software version	
				EXIT	Return to user menu	
	EXIT				Return to operation	
4	SERVICE			SERVICE MENUS		
	41	NETWORK			Configuring the network	
		411		ADD DEVICE	(Only accessible on the main control panel)	
		412		REMOVE DEVICE	(Only accessible on the main control panel)	
		413	OPTIONS		Add an option/device to the network	
			4131	ADD EXTRA PANEL	Add an extra control panel to the master control panel	
			4132	REMOVE EXTRA PANEL	Remove an extra control panel from the master control panel	
				EXIT	Return to network menu	
		414		SIGNAL TEST	Displays signal status	
		415		RESET	Deletes all included devices: Yes / No.	No
				EXIT	Return to service menu	
	42	SETTINGS				
		421		SERVICE LANGUAGE	Language shown in user and service menu: English, French, German	English
		422		FACTORY SETTINGS	Restore factory settings.	No
		423		MINIMUM SPEED	(Only accessible on the main control panel)	100 V
		424		BOOST SPEED	(Only accessible on the main control panel)	100 %
		425		TEMPERATURE SENSOR	(Only accessible on the main control panel)	On
		426		CONTROL	(Only accessible on the main control panel)	(Locked)
		427		ALARM SETPOINT	(Only accessible on the main control panel)	330 °C
				EXIT	Return to service menu	
	43	TEST				
		431		FAN TEST	Test chimney fan (Display of power consumption, speed, etc.)	
				EXIT	Return to service menu	
		EXIT			Return to user menu	

USER MENU 1 CHIMNEY FAN 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE EXIT	[1]
USER MENU 1 CHIMNEY FAN 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE EXIT	[2]

## 6. FR – Renseignements sur le Produit



Pas de précautions particulières. Le produit peut être éliminé conformément aux réglementations nationales concernant l'élimination de déchets électroniques.

## 6.1 Contenu de l'emballage

#### **Contient:**

1 panneau de commande EW41. 4 piles AA (LR6). Instructions d'installation et d'utilisation.

Le numéro de série kan trouve à l'arrière du panneau de commande (parfois sous le couvercle)



## 6.2 Application

Si l'on souhaite contrôler le ventilateur aspirateur de fumée depuis les foyers aux différents étages ou locaux, ce sont pas moins de 3 panneaux de commande qui peuvent être activés par la commande sans fil **exodraft** EW41.

Les panneaux supplémentaires permettent de contrôler le fonctionnement du ventilateur aspirateur de fumée, de manière identique au panneau principal.

Les menus d'un panneau supplémentaire présentent toutefois des limites. Voir paragr. 6.4 Menu utilisateur et de service, page 14.

**Remarque :** Pour le panneau de commande lui-même, il n'y a pas de différence qu'il s'agisse du panneau principal ou du panneau supplémentaire. Le <u>premier</u> panneau de commande ajouté à un boîtier de commande sera toujours considéré comme panneau principal. Les panneaux de commande suivants seront des panneaux supplémentaires.

#### 6.3 Ajouter et supprimer un panneau supplémentaire

#### Ajouter un panneau supplémentaire

Pour ajouter un panneau supplémentaire au panneau principal :

- Aller au menu 4131 du panneau supplémentaire
- ADD PANEL, s'affiche, voir illustration →
- Aller au menu 4131 du panneau principal
- ADD PANEL, s'affiche, voir illustration →
- Appuyer sur **OK**, sur les deux panneaux lorsque l'unité est trouvée
- Appuyer cinq fois sur (()) pour quitter la configuration

Si l'ajout du panneau supplémentaire échoue, il est nécessaire de faire un RESET du panneau supplémentaire. Aller au menu 415 et sélectionner YES (OUI).

#### Supprimer un panneau supplémentaire

Pour supprimer un panneau supplémentaire du panneau principal :

- Aller au menu 4132 du panneau supplémentaire
- REMOVE PANEL, s'affiche, voir illustration →
- Aller au menu 4132 du panneau principal
- **REMOVE PANEL**, s'affiche, voir illustration →
- Appuyer sur **OK**, sur les deux panneaux lorsque l'unité est supprimée

Appuyer cinq fois sur ( ( )

pour quitter la configuration

4131 ADD PANEL



**REMOVE PANEL** 

4132

WAIT . . .

### Contrôle des panneaux

Pour contrôler s'il s'agit du panneau principal ou d'un panneau supplémentaire :

- Appuyer pendant 3 secondes sur OK sur le panneau de commande, pour aller au menu utilisateur
- L'écran affiche [1] dans le coin supérieur droit s'il s'agit du panneau principal, voir illustration →
- L'écran affiche [2] dans le coin supérieur droit s'il s'agit d'un panneau supplémentaire, voir illustration →

## 6.4 Menu utilisateur et de service

Fonctions Menu sur un panneau supplémentaire

	M	lenu		Texte	Sélection	Réglage d'usine
0	MENU UTILISATEUR			MENUS UTILISATEUR		
1	ASPIR.DE FUMÉE				(Seulement disponible sur le panneau principal)	
2	SYSTEM				Configuration utilisateur	
		21		LANGUE	Langue de l'interface d'exploitation : anglais, allemand, français, danois, norvégien, suédois, néerlandais, finlandais, polonais	Anglais
		22		DE CONTRASTE	Intensité lumineuse pour le texte : 20 à 40	27
		23		LUMINOSITÉ	Intensité lumineuse pour le rétroéclairage : 5 % à 100 %	50 %
		24		BUZZER	Émet des bips pour indiquer l'alarme 03 ou 04, ou pour indiquer qu'il faut ajouter du combustible. L'alarme peut être arrêtée en appuyant sur n'importe quelle touche. Le réglage pour l'ajout de combustible peut être soit sur « On » soit sur « Off »	On
				SORTIE	Retour au menu utilisateur	
3	LOG				Affiche les données d'historique	
		31		CONSOMMATION DE ENERGIE	Affiche la consommation d'énergie en kWh : Réinitialiser Oui / Non	Non
		32		ERREUR LOG	Ne peut être affiché que sur le panneau principal	
		33		SOFTWARE VERSION	Affiche la version du logiciel	
				SORTIE	Retour au menu utilisateur	
	SORTIE				Retour au fonctionnement	
4	SERVICE			MENUS DE SERVICE		
	41	NETWORK			Configure le réseau	
		411		ADD DEVICE	(Seulement disponible sur le panneau principal)	
		412		REMOVE DEVICE	(Seulement disponible sur le panneau principal)	
		413	OPTIONS		Ajoute une option/un appareil au réseau	
			4131	+ PANNEAU SUPPLÉMENTAIRE	Ajoute un panneau supplémentaire au panneau principal	
			4132	- PANNEAU SUPPLÉMENTAIRE	Retire un panneau supplémentaire du panneau principal	
				SORTIE	Retour au menu de network	
		414		SIGNAL TEST	Affiche le statut du signal	
		415		RESET	Supprime tous les appareils inclus : Oui / Non.	Non
				SORTIE	Retour au menu de service	
	42	RÉGLAGES				
		421		SERVICE LANGUE	Langue affichée dans le menu utilisateur et de service : anglais, français, allemand	Anglais
		422		PARAMÉTRES D'USINE	Rétablit les réglages d'usine.	Non
		423		VITESSE MINIMALE	(Seulement disponible sur le panneau principal)	100 V
		424		BOOST VITESSE	(Seulement disponible sur le panneau principal)	100 %
		425		CAPTEUR DE TEMPERATURE	(Seulement disponible sur le panneau principal)	On
		426		RÉGULATEUR	(Seulement disponible sur le panneau principal)	(Verrouillé)
		427		CONSIGNE DE ALARME	(Seulement disponible sur le panneau principal)	330 °C
				SORTIE	Retour au menu de service	
	43	TEST				
		431		TEST	Test du ventilateur de cheminée (affichage de la consommation d'énergie, de la vitesse, etc.)	
				SORTIE	Retour au menu de service	
		SORTIE			Retour au menu utilisateur	

MENU 1 ASPIR.DE FUMÉE 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE SORTIE	[1]
h	
MENU	[2]
MENU 1 ASPIR.DE FUMÉE	[2]
MENU 1 ASPIR.DE FUMÉE 2 SYSTEM	[2]
MENU 1 ASPIR.DE FUMÉE 2 SYSTEM 3 LOG	[2]
MENU 1 ASPIR.DE FUMÉE 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE	[2]

## 7. NL – Productinformatie

#### Verschroten:



Geen speciale voorzorgsmaatregelen. Het product moet worden verschroot volgende de nationale regelgeving voor het verschroten van elektronisch afval.

## 7.1 Inhoud van de verpakking

#### **Bevat:**

1 bedieningspaneel EW41. 4 AA (LR6) batterijen. Installatie- en bedieningshandleiding.

Het serienummer is te vinden op de achterkant van het bedieningspaneel (soms onder de deksel)



## 7.2 Toepassing

Om de schoorsteenventilator vanaf stookplaatsen op verschillende verdiepingen of plekken te besturen, kunnen er tot 3 bedieningspanelen worden gebruikt om de **exodraft** draadloze stuureenheid EW41 te bedienen.

Met de extra panelen kunnen de functies van de ventilator op dezelfde manier worden bediend als met het hoofdpaneel.

Er zijn evenwel een paar beperkingen in de menu's op een extra paneel. Zie hoofdstuk 7.4 Gebruikers- en servicemenu blz. 16.

**NB:** De bedieningspanelen zijn op zichzelf identiek; er is geen zichtbaar verschil tussen een hoofdpaneel en een extra paneel. Het <u>eerste</u> bedieningspaneel dat aan een regelkast wordt toegevoegd is het hoofdpaneel. Eenheden die daarna worden toegevoegd zijn extra panelen.

### 7.3 Een extra paneel toevoegen of verwijderen

#### Een extra paneel toevoegen

Zo voegt u een extra paneel toe aan het hoofdpaneel:

- Ga naar menu 4131 op het extra paneel
- Op het display verschijnt **ADD PANEL**, zie afbeelding  $\rightarrow$
- Ga naar menu 4131 op het hoofdpaneel
- Op het display verschijnt **ADD PANEL**, zie afbeelding  $\rightarrow$
- Druk op **OK** op beide panelen als de eenheid gevonden is
- Druk 5 keer op (( | )) om de instelling te verlaten

Als het toevoegen van het extra paneel niet lukte, moet er een RESET van het extra paneel worden uitgevoerd. Ga dan naar menu 415 en kies YES (JA).

#### Een extra paneel wissen

Zo verwijdert u een extra paneel van het hoofdpaneel:

- Ga naar menu 4132 op het extra paneel
- Op het display verschijnt **REMOVE PANEL**, zie afbeelding  $\rightarrow$
- Ga naar menu 4132 op het hoofdpaneel
- Op het display verschijnt **REMOVE PANEL**, zie afbeelding  $\rightarrow$
- Druk op OK op beide panelen als de eenheid is verwijderd
- Druk 5 keer op (( | )) om de instelling te verlaten

4131 ADD PANEL

**REMOVE PANEL** 



4132

WAIT ...

#### Controle van panelen

Om te zien of een paneel een hoofdpaneel of extra paneel is:

- Druk 3 seconden op OK op het bedieningspaneel om het gebruikersmenu te openen
- Rechtsboven in het display staat **[1]** als dit paneel het hoofdpaneel is, zie illustratie  $\rightarrow$
- Rechtsboven in het display staat [2] als dit paneel een extra paneel is, zie illustratie  $\rightarrow$

USER MENU 1 CHIMNEY FAN 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE EXIT	[1]
USER MENU 1 CHIMNEY FAN 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE EXIT	[2]

## 7.4 Gebruikers- en servicemenu

Menufuncties op een extra paneel

Menu				Tekst	Keus	Fabrieks- instelling
0 GEBRUIKERS- MENU		GEBRUIKERSMENU'S				
1	CHIMNEY FAN				(Alleen toegankelijk vanaf het hoofdpaneel)	
2	SYSTEM				Aanpassing gebruiker	
		21		LANGUAGE	Taalkeuze tijdens werking: Engels, Duits, Frans, Deens, Noors, Zweeds, Nederlands, Fins, Pools	Engels
		22		CONTRAST	Lichtsterkte in tekst: 20 tot 40	27
		23		BACKLIGHT	Lichtsterkte in achtergrondverlichting: 5 % tot 100 %	50 %
24			BUZZER	Piept bij alarm 03 en 04 en bijvullen. Het geluid kan worden gestopt door op een willekeurige knop te drukken. Instelling voor bijvullen kan On / Off zijn.	On	
				EXIT	Terug naar het gebruikersmenu	
3	LOG				Weergave van het verloop	
		31		POWER CONSUMPTION	Toont het energieverbruik in kWh: Nulstelling Yes / No	No
		32		ERROR LOG	Kan alleen worden getoond op het hoofdpaneel	
		33		VERSION	Toont de softwareversie	
				EXIT	Terug naar het gebruikersmenu	
	EXIT				Terug naar werking	
4	SERVICE			SERVICE MENUS		
	41	NETWORK			Instellen van het netwerk	
		411		ADD DEVICE	(Alleen toegankelijk vanaf het hoofdpaneel)	
		412		REMOVE DEVICE	(Alleen toegankelijk vanaf het hoofdpaneel)	
		413	OPTIONS		Voeg een mogelijkheid/unit aan het netwerk toe	
			4131	ADD EXTRA PANEL	Voeg een extra paneel toe aan het MASTER paneel	
	4132		4132	REMOVE EXTRA PANEL	Verwijder een extra panaal van het MASTER paneel	
				EXIT	Terug naar het networkmenu	
		414		SIGNAL TEST	Toont de status van het zendsignaal	
		415		RESET	Wist alle opgenomen units: Yes / No.	No
				EXIT	Terug naar het servicemenu	
	42	SETTINGS				
		421		SERVICE LANGUAGE	Taalkeuze in het gebruikers- en servicemenu: Engels, Frans, Duits	Engels
		422		FACTORY SETTINGS	Reset naar fabrieksinstellingen.	No
		423		MINIMUM SPEED	(Alleen toegankelijk vanaf het hoofdpaneel)	100 V
		424		BOOST SPEED	(Alleen toegankelijk vanaf het hoofdpaneel)	100 %
		425		TEMPERATURE SENSOR	(Alleen toegankelijk vanaf het hoofdpaneel)	On
		426		CONTROL	(Alleen toegankelijk vanaf het hoofdpaneel)	
		427		ALARM SETPOINT	(Alleen toegankelijk vanaf het hoofdpaneel)	330 °C
				EXIT	Terug naar het servicemenu	
	43	TEST				
		431		FAN TEST	Testen van de rookgasventilator. (Weergave van energieverbruik, snelheid enz.).	
				EXIT	Terug naar het servicemenu	
		EXIT			Terug naar het gebruikersmenu	

## 8. Fl – Tuotetietoja

#### Hävittäminen:



Ei erityiskäsittelyä. Tuote hävitetään maassa voimassa olevien elektroniikkajätemääräysten mukaisesti.

## 8.1 Pakkauksen sisältö

#### Sisältö:

1 käyttöpaneeli EW41. 4 AA-paristoa (LR6). Asennus- ja käyttöohje.

Sarjanumero löytyvät takana ohjauspaneelin (Joskus alla kansi)



### 8.2 Käyttö

Jos savuimuria halutaan käyttää eri kerroksissa tai huoneissa sijaitsevista tulisijoista käsin, langatonta exodraft-ohjausta EW41 voidaan käyttää enintään kolmella käyttöpaneelilla.

Lisäpaneelit voivat pääpaneelin tapaan ohjata savuimurin käyttötoimintoja.

Lisäpaneelin valikoissa on joitakin rajoituksia. Katso kohdan Käyttö- ja huoltovalikko jaksoa 8.4 sivulla 18.

Huomaa: Pää- tai lisäpaneelin käyttöpaneelissa ei ole eroja. Ensimmäinen käyttöpaneeli, joka kytketään ohjausrasiaan, on aina pääpaneeli. Seuraavat käyttöpaneelit ovat lisäpaneeleja.

#### 8.3 Lisäpaneelin kytkeminen ja irrottaminen

#### Lisäpaneelin kytkeminen

Lisäpaneelin kytkeminen pääpaneeliin:

- Siirry lisäpaneelin valikkoon 4131.
- Näytössä näkyy ADD PANEL, ks. kuva →
- Siirry pääpaneelin valikkoon 4131.
- Näytössä näkyy ADD PANEL, ks. kuva →
- Kun laite on löytynyt, paina molemmissa paneeleissa **OK**.
- Poistu asetuksista painamalla ( ( | ) ) 5 kertaa

Jos lisäpaneelin kytkeminen ei onnistunut, lisäpaneelissa on suoritettava PALAUTUS. Siirry valikkoon 415 ja valitse YES (KYLLÄ).

#### Lisäpaneelin poistaminen

Lisäpaneelin irrottaminen pääpaneelista:

- Siirry lisäpaneelin valikkoon 4132.
- Näytössä näkyy REMOVE PANEL, ks. kuva →
- Siirry pääpaneelin valikkoon 4132.
- Näytössä näkyy REMOVE PANEL, ks. kuva →
- Kun laite on poistettu, paina molemmissa paneeleissa **OK**.
- Poistu asetuksista painamalla ( ( | ) ) 5 kertaa

4132 REMOVE PANEL

WAIT . . .

<u>exodraft</u>

4131 ADD PANEL

#### **Paneelien tarkistus**

Tarkista, onko paneeli pää- vai lisäpaneeli, toimimalla näin:

- Siirry käyttäjävalikkoon painamalla käyttöpaneelissa **OK** 3 sekunnin ajan.
- Jos kyseessä on pääpaneeli, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy **[1]**, katso kuvaa  $\rightarrow$
- Jos kyseessä on lisäpaneeli, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy [2], katso kuvaa →

## 8.4 Käyttö- ja huoltovalikko

Lisäpaneelin valikkotoiminnot

Valikko		Teksti	Valinta	Tehdasase- tus		
0	KÄYTTÖVALIKKO			KÄYTTÖVALIKOT		
1	CHIMNEY FAN				(Käytettävissä vain pääpaneelissa)	
2	SYSTEM				Käyttäjäasetukset	
		21		LANGUAGE	Näytön kielen valinta: englanti, saksa, ranska, tanska, norja, ruotsi, hollanti, suomi, puola	Englanti
		22		CONTRAST	Tekstin valonvoimakkuus: 20–40	27
		23		BACKLIGHT	Taustavalon voimakkuus: 5–100 %	50 %
	24 BUZZER Äänimerkki hälytyksissä 03 ja 04 sekä polttoaineen loppuessa. Ääni voidaan vaimentaa painamalla mitä tah painiketta. Tävtön asetusvaihtoehdot: On / Off		Äänimerkki hälytyksissä 03 ja 04 sekä polttoaineen loppuessa. Ääni voidaan vaimentaa painamalla mitä tahansa painiketta. Täytön asetusvaihtoehdot: On / Off	On		
				EXIT	Paluu käyttäjävalikkoon	
3	LOG				Historiikin näyttö	
		31		POWER CONSUMPTION	Näyttää energiakulutuksen kWh:ssa Nollaa Kyllä/Ei	No
		32		ERROR LOG	Näkyy vain pääpaneelissa	
		33		VERSION	Näyttää ohjelmaversion	
				EXIT	Paluu käyttövalikkoon	
	EXIT				Paluu käyttöön	
4	SERVICE			SERVICE MENUS		
	41	NETWORK			Verkon asetukset	
		411		ADD DEVICE	(Käytettävissä vain pääpaneelissa)	
		412		REMOVE DEVICE	(Käytettävissä vain pääpaneelissa)	
		413	OPTIONS		Lisää verkkoon mahdollisuus/yksikkö	
			4131	ADD EXTRA PANEL	Lisää toinen käyttöpaneeli pääkäyttöpaneeliin	
	4132		REMOVE EXTRA PANEL	Poista toinen käyttöpaneeli pääkäyttöpaneelista.		
				EXIT	Paluu huoltovalikkoon	
		414		SIGNAL TEST	Näyttää lähetyssignaalin tilan	
		415		RESET	Poistaa kaikkien yksiköiden asetukset: Yes / No	No
				EXIT	Paluu huoltovalikkoon	
	42	SETTINGS				
		421		SERVICE LANGUAGE	Käyttö- ja huoltovalikon kielivaihtoehdot: englanti, ranska, saksa	Englanti
		422		FACTORY SETTINGS	Palauttaa tehdasasetukset	No
		423		MINIMUM SPEED	(Käytettävissä vain pääpaneelissa)	100 V
		424		BOOST SPEED	(Käytettävissä vain pääpaneelissa)	100 %
		425		TEMPERATURE SENSOR	(Käytettävissä vain pääpaneelissa)	On
		426		CONTROL	(Käytettävissä vain pääpaneelissa)	
		427		ALARM SETPOINT	(Käytettävissä vain pääpaneelissa)	330 °C
				EXIT	Paluu huoltovalikkoon	
	43	TEST				
		431		FAN TEST	Savuimurin testaus (tehonkulutuksen, nopeuden jne. näyttö)	
				EXIT	Paluu huoltovalikkoon	
		EXIT			Paluu käyttövalikkoon	

USER MENU <sup>[1]</sup> 1 CHIMNEY FAN 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE EXIT USER MENU <sup>[2]</sup> 1 CHIMNEY FAN 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE EXIT

## 9. PL – informacje o produkcie

#### Utylizacja:



Brak specjalnych przeciwwskazań. Produkt musi zostać poddany utylizacji zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych.

## 9.1 Zawartość opakowania

#### Zawartość:

1 panel sterowania EW41. 4 baterie AA (LR6). Instrukcja montażu i obsługi.

Numer seryjny można znaleźć w tylnej części panelu sterowania (czasami pod pokrywą)



#### 9.2 Zastosowanie

Jeśli chcesz sterować wyciągiem kominowym jednocześnie z kilku miejsc (np. róznych pokoi lub pięter), wówczas bezprzewodowy kontroler **exodraft** EW41 może być powiązany z maksymalnie trzema panelami sterowania.

Panele dodatkowe sterują pracą wyciągu w taki sam sposób, jak panel główny.

W menu panelu dodatkowego występują pewne ograniczenia. Patrz punkt 9.4 menu użytkownika i obsługi na stronie 20.

**Uwaga:** Nie występują róznice w samym panelu sterowania między panelem głównym a dodatkowym. Panel podłączony do skrzynki sterowniczej jako <u>pierwszy</u> jest panelem głównym. Kolejne podłączane panele sterowania są panelami dodatkowymi.

### 9.3 Dodawanie i usuwanie panelu dodatkowego

### Dodawanie panelu dodatkowego

- Aby dodać panel dodatkowy do panelu głównego:
  - Przejdź do menu 4131 na panelu dodatkowym
  - Zostanie wyświetlony komunikat ADD PANEL, patrz ilustracja  $\rightarrow$
  - Przejdź do menu 4131 na panelu głównym
  - Zostanie wyświetlony komunikat **ADD PANEL**, patrz ilustracja  $\rightarrow$
  - Gdy jednostka zostanie odnaleziona, wciśnij **OK** na obu panelach.
  - Nacisnąć 5 razy przycisk ( ), aby opuścić tryb konfiguracji

Jeśli nie uda się dodanie panelu dodatkowego, dany panel dodatkowy musi zostać zresetowany (RESET). Przejdź do menu 415 i wybierz "tak" (YES).

#### Usuwanie panelu dodatkowego

Aby usunąć panel dodatkowy powiązany z panelem głównym:

- Przejdź do menu 4132 na panelu dodatkowym
- Zostanie wyświetlony komunikat  $REMOVE\ PANEL$ , patrz ilustracja  $\rightarrow$
- Przejdź do menu 4132 na panelu głównym
- Zostanie wyświetlony komunikat **REMOVE PANEL**, patrz ilustracja →
- Gdy jednostka zostanie usunięta, wciśnij **OK** na obu panelach
- Nacisnąć 5 razy przycisk (()), aby opuścić tryb konfiguracji







9

## Sprawdzenie paneli

Aby zobaczyć, czy dany panel jest panelem głównym, czy dodatkowym:

- Przyciśnij na 3 sekundy **OK** na panelu sterowania, aby wejść do menu użytkownika
- Jeśli panel ten jest panelem głównym, na wyświetlaczu w prawym górnym rogu pokazuje się [1], patrz ilustracja  $\rightarrow$
- Jeśli panel ten jest panelem dodatkowym, na wyświetlaczu w prawym górnym rogu pokazuje się **[2]**, patrz ilustracja  $\rightarrow$

<b>7.</b> 4 Menu uzytkownika i obsiugi	9.4	Menu	użytko	wnika i	obsługi
--	-----	------	--------	---------	---------

Menu działa na panelu dodatkowym

Menu				Text	Opcje wyboru	Ustawienia fabryczne
0	MENU UŻYTKOWNIKA			MENU UŻYTKOWNIKA		
1	CHIMNEY FAN (WYCIĄG KOMINOWY)				(Dostępne tylko na panelu głównym)	
2	SYSTEM				Konfiguracja opcji użytkownika	
		21		LANGUAGE (Język)	Wybór języka interfejsu roboczego: angielski, niemiecki, francu- ski, duński, norweski, szwedzki, holenderski, fiński, polski	English (Angielski)
		22		CONTRAST (Kontrast)	Intensywność wyświetlania tekstu: 20 do 40	27
		23		BACKLIGHT (Podświetlenie tła)	Intensywność podświetlenia tła: 5 % do 100 %	50 %
		24		BUZZER (Sygnał dźwiękowy)	Emisja sygnału dźwiękowego komunikatów alarmowych 03, 04 lub konieczności uzupełnienia paliwa. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje przerwanie emisji sygnału dźwiękowego. Funkcja dodawania paliwa może być włączona lub wyłączona	On (Włączone)
				EXIT (Wyjście)	Powrót do menu użytkownika	
3	LOG (DZIENNIK)				Historia wyświetlania	
		31		POWER CONSUMP- TION (Pobór mocy)	Przedstawienie poboru mocy w kilowatogodzinach: Wyzerowanie: tak lub nie	No (Nie)
		32		ERROR LOG (Dziennik błędów)	Widoczne tylko na panelu głównym	
		33		VERSION (Wersja)	Wyświetlenie informacji o wersji oprogramowania	
				EXIT (Wyjście)	Powrót do menu użytkownika	
	EXIT (WYJŚCIE)				Powrót do trybu roboczego	
4	OBSŁUGA			MENU OBSŁUGI		
	41	NETWORK (Sieć)			Konfiguracja sieci	
		411		ADD DEVICE (Podłączenie urządzenia)	(Dostępne tylko na panelu głównym)	
		412		REMOVE DE- VICE (Odłączenie urządzenia)	(Dostępne tylko na panelu głównym)	
		413	OPTIONS (Opcje)		Dodanie opcji/urządzenia do sieci	
			4131	ADD EXTRA PANEL	Dodaj kolejny panel do panelu głównego	
			4132	REMOVE EXTRA PANEL	Usuń dodatkowy panel z panelu głównego	
				EXIT	Wróć do menu sieciowego	
		414		SIGNAL TEST (Próba sygnału)	Wyświetlenie statusu sygnału	
		415		RESET (Wyzerowanie)	Usunięcie wszystkich obecnych urządzeń: tak lub nie	No (Nie)
_				EXIT (Wviście)	Powrót do menu obsługi	

1 CHIMNEY 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE EXIT	USER MENU	[1]
1 CHIMNEY 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE EXIT	USER MENU	[2]

Menu			Text	Opcje wyboru	Ustawienia fabryczne
42	2	SETTINGS (Ustawie- nia)			
		421	SERVICE LANGUAGE (Język obsługi)	Język widoczny w menu użytkownika i obsługi: angielski, francuski, niemiecki	English (Angielski)
		422	FACTORY SETTINGS (Ustawienia fabryczne)	Przywrócenie ustawień fabrycznych.	No (Nie)
		423	MINIMUM SPEED (Prędkość minimalna)	(Dostępne tylko na panelu głównym)	100 V
		424	BOOST SPEED (Prędkość wzmocni- enia)	(Dostępne tylko na panelu głównym)	100 %
		425	TEMPERATURE SENSOR (Czujnik temperatury)	(Dostępne tylko na panelu głównym)	On (Włączone)
		426	CONTROL (Stero- wanie)	(Dostępne tylko na panelu głównym)	(Zablokowane)
		427	ALARM SETPOINT (Próg alarmowy)	(Dostępne tylko na panelu głównym)	330 ℃
			EXIT (Wyjście)	Powrót do menu obsługi	
43	3	TEST (Testowa- nie)			
		431	FAN TEST (Testowanie wyciągu)	Testowanie wyciągu kominowego (wyświetlenie poboru mocy, prędkości obrotowej itp.)	
			EXIT (Wyjście)	Powrót do menu obsługi	
		EXIT (Wyjście)		Powrót do menu użytkownika	



# 10. Declaration of Conformity

	I
DK: EU-Overensstemmelseserklæring	NL: EU-Conformiteits verklaring
GB: Declaration of Conformity	SE: EU-Överensstämmelsedeklaration
DE: Ell Konformitätsorklärung	El. El Vastimustanmuksisuususkuutus
DE: EU-Konformitätserklärung	FI: EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
FR: Déclaration de conformité de l'Union Européenne	IS: ESS-Samræmisstaðfesting
NO: EU-Samsvarserklæring	IT: Dichiarazione di Conformità Unione Europea
	PL: Deklaracja zgodności WE
exodr	aft a/s
C.F. Tietgens	Boulevard 41
DK-5220 0	Ddense SØ
-erklærer på eget ansvar, at følgende produkter:	-veklaart dat onderstaande producten:
-hereby declares that the following products:	-deklarerar på eget ansvar, att följande produkter:
-erklärt hierdurch auf eigene Verantwortung, daß folgende Produkte:	-vastaa siltä, että seuraava tuote:
-déclare sous sa propre responsabilité que les produits suivants:	-Staðfesti á eigin ábyrgð, að eftirfarandi vörur:
arkimer på agat angvar at folganda produktor	dichiara con la precente che i conventi predetti
-erkiærer på eget ansvar at løigende produkter:	- niniaia con la presente che i seguenti prodotti.
EV	
-som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med	-zijn vervaardigd in overeenstemming met de voorschriften uit de
tølgende standarder:	hieronder genoemde normen en standaards:
-were manufactured in conformity with the provisions of the following	-som omfattas av denna deklaration, överensstämmer m ota tämä
standards:	selvitys koskee, on seuraavien standardien mukainen:
-die von dieser Erklärung umfaßt sind, den folgenden Normen:	-sem eru meðtalin i staðfestingu Pessari, eru i fullu samræmi við
-auxquels s'applique cette déclaration sont en conformité avec les	eftirtalda staðla:
normes ci-contre:	-sono stati fabbricati in conformità con le norme degli standard
normes cr-contre.	
-som er omfattet av denne erklæring, er i samsvar med følgende stan-	seguenti:
darder:	-zostały wyprodukowane w zgodzie z postanowieniami następujących
	norm:
EN 60335-1, EN60335-2-102, EN 61000-6-1, EN 61000-6-	2, EN 61000-6-3, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 300220-1
-i.h.t bestemmelser i direktiv:	-en voldoen aan de volgende richtlijnen:
-in accordance with	-enligt bestämmelserna i följande direktiv:
-entsprechen gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien.	-seuraavien direktiivien määrävsten mukaan
-suivant les dispositions prévues aux directives:	-med tilvisun til akvarðana eftirlits:
i h t hostommolsor i direktiv:	in conformità con la dirattiva:
-Lavspændingsdirektiv:	-œ iaagspanningsrichtlijn:
-the Low Voltage Directive:	-Lågspänningsdirektivet:
-Niederspannungsrichtlinie:	-Pienjännitedirektiivi:
-Directive Basse Tension:	-Smáspennueftirlitið:
-Lavspenningsdirektivet:	-Direttiva Basso Voltaggio:
	-Dyrektywą niskonapięciową:
2006/	/95/EC
-EMC-direktivet:	-en de EMC richtliin:
-and the EMC Directive:	-FMC-direktivet:
-EMV-Dichtlinio	
Elviv-muliume.	
-Directive Compatibilite Electromagnétique:	
-EMC-direktivet:	-Direttiva Compatibilità Elettromagnetica:
	-i Dyrektywą EMC
2004/	108/EC
Odense, 01.03.2011	-Algemeen directeur
	-Geschäftsführender Direktor
-Adm. direktør	-Président Directeur Général
-Managing Director	-Verkställande direktör
	Francis of the second section:
Jørgen Andersen	Framkvemdastjori
	-Direttore Generale
K	-Dyrektor generalny
$\cup$	



e



### **DE: exodraft GmbH**

Soonwaldstraße 6 DE-55569 Monzingen Tel: +49 (0)6751 855 599-0 Fax: +49 (0)6751 855 599-9 info@exodraft.de www.exodraft.de

### DK: exodraft a/s

C. F. Tietgens Boulevard 41 DK-5220 Odense SØ Tel: +45 7010 2234 Fax: +45 7010 2235 info@exodraft.dk www.exodraft.dk

## SE: exodraft a/s

Årnäsvägen 25B SE-432 96 Åskloster Tlf: +46 (0)8-5000 1520 info@exodraft.se www.exodraft.se

## NO: exodraft a/s

Storgaten 88 NO-3060 Svelvik Tel: +47 3329 7062 Fax: +47 3378 4110 info@exodraft.no www.exodraft.no

## UK: exodraft Ltd.

10 Crestway, Tarleton GB-Preston PR4 6BE Tel: +44 (0)1494 465 166 Fax: +44 (0)1494 465 163 info@exodraft.co.uk www.exodraft.co.uk