


Montage


Stap

Illustratie


1. Verwijder de afdekplaat. Gebruik daar- bij zonodig voorzichtig een platte schroeven- draaier



2. Verwijder de schroeven met een schroe- ven-draaier en neem het binnendeel eruit.



3. Monteer de regelaar op de muur met gebruik van de montage- gaten. Klik het binnendeel en de afdekplaat weer terug.



CE

Declaration of Conformity

DK: EU-Overensstemmelseserklæring	NL: EU-Conformiteits verklaring
GB: Declaration of Conformity	SE: EU-Överensstämmelsedeklaration
DE: EU-Konformitätserklärung	FI: EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus
FR: Déclaration de conformité de l'Union Européenne	IS: ESS-Samræmistaðfesting
NO: EU-Samsvarserklæring	IT: Dichiarazione di Conformità Unione Europea
PL: EU Deklaracja zgodności	

exodraft

Exodraft a/s

Industrivej 10

DK-5550 Langeskov

Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: Hereby declares that the following products: Erklärt hierdurch auf eigene Verantwortung, daß folgende Produkte: Déclare, sous sa propre responsabilité, que les produits suivants: Erklærer på eget ansvar at følgende produkter: Niniejszym oświadczam, że następujące produkty:	Veiklart at onderstaande producten: Deklarerar på eget ansvar, att följande produkter: Vastaa siitä, että seuraava tuote: Staðfesti á eigin ábyrgð, að eftirfarandi vörur: Dichiara con la presente che i seguenti prodotti:
--	--

EFC16

Som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: Were manufactured in conformity with the provisions of the following standard- er: Die von dieser Erklärung umfaßt sind, den folgenden Normen: Auxquels s'applique cette déclaration sont en conformité avec les normes ci-contre: Som er omfattet av denne erklæring, er i samsvar med følgende standarder: Zostały wyprodukowane zgodnie z warunkami określonymi w następujących normach:	Zijn vervaardigd in overeenstemming met de voorschriften uit de hieronder genoemde normen en standaards: Som omfattas av denna deklaration, överensstämmer med följande standard- er: Jota tämä selvitys koskee, on seuraavien standardien mukainen: Sem eru meðtalin í staðfestingu Pessari, eru í fullu samræmi við eftirtalda staða: Sono stati fabbricati in conformità con le norme degli standard seguenti:
---	---

EN 60335-1, EN 60335-2-80, DS/EN ISO 12100: 2011

U/I-t bestemmelser i direktiv: In accordance with Entsprechen gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien: Selvnt les dispositions prévues aux directives: U/I-t bestemmelser i direktiv: Zgodnie z:	En volden aan de volgende richtlijnen: Enligt bestämmelserna i följande direktiv: Seuraavien direktiivien määräysten mukaan: Med tölvum til ákvarfana eftirlit: In conformità con le direttive:
Masjindirektivet: The Machinery Directive: Richtlinie Maschinen: Directive Machines: Masjindirektivet: Dyrektywę Maszynową:	De machinerichtlijn: Masjindirektivet: Konedirektív: Váttferðirlit: Direttiva Macchinari:

2006/42/EF-EEC-EWG-CEE

Lavspændingsdirektiv: The Low Voltage Directive: Niederspannungsrichtlinie: Directive Basse Tension: Lavspændingsdirektivet: Dyrektywę Niskonapięciową:	De laagspanningsrichtlijn: Lågspänningsdirektivet: Pienjännitedirektív: Smáspennueftirlit: Direttiva Basso Voltaggio:
--	---

2014/35/EC

EMC-direktiv: And the EMC Directive: EMV-Richtlinie: Directive Compatibilité Electromagnétique: EMC-direktiv: Dyrektywę EMC – kompatybilności elektromagnetycznej:	En de EMC richtlijn: EMC-direktivet: EMC-direktiv: EMC-efirlit: Direttiva Compatibilità Elettromagnetica:
---	---

2014/30/EC

Langeskov, 15-01-2025 Adm. direktør Managing Director Anders Haugaard	Algemeen directeur Geschäftsführender Direktor Président Directeur Général Verstālande direktors Toimitusjohtaja Frankræmdstjórnari Direttore Generale
--	--

UK

CA

UK Conformity Assessed

exodraft

Exodraft a/s

Industrivej 10

DK-5550 Langeskov

Hereby declares that the following products:

EFC16

Were manufactured in conformity with the provisions of the following regulations:

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Langeskov, 15-01-2025
Managing Director
Anders Haugaard

3112014_EFC16_NL | 230125

Regelaar

EFC16



NL | Lees en bewaar deze instructies!



NL

Aansluiten Exodraft rookgasventilator

Gebruiksaanwijzing

De knop is een gecombineerde schakelaar en snelheidsregeling. Om de regelaar uit te schakelen, draait u de knop volledig naar links. De regelaar start bij maximale spanning

Type	EFC16
Spanning	230 V AC 50 Hz
Belasting	Max. 1,5 A
Interne zekering	T 1,6 AH
Max. zekering	13 A
Afmetingen (H x B x D) [mm]	85 x 85 x 50
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Beschermingsgraad classificatie	IP30


EMC standard: 60669-2-1

Aanpassing

De ingebouwde minimale trimmer heeft een fabrieksinstelling van 130 V. Wanneer u deze instelling wijzigt, zorg er dan voor dat de knop op zijn minimale waarde staat. Stel de minimale snelheid nooit in onder de laagste snelheid waarop de motor constant draait.

Let op dat een koude motor bij het opstarten een iets hogere spanning nodig heeft.

Wees voorzichtig en raak geen elektrische delen aan bij het aanpassen van de minimale instelling.



Printplaat

Voor ventilatoren met een nominaal vermogen (P1)

- 0,06 kW: stel de minimumspanning in op ongeveer 130 V
- boven 0,06 kW: stel de minimumspanning in op ongeveer 80 V

De spanning kan worden gemeten tussen de klemmen 1 en 2.

