

Tilbehør - Quick Guide

SVD

Produktinformasjon

Exodraft vibrasjonsdempere er et tilbehørssett for Exodraft flensesystem som reduserer vibrasjoner mellom pipeviften og skorsteinen.

Exodraft flensesystem er utviklet for stålskorsteiner for å sikre at pipeviften plasseres på en plan overflate.

Exodraft-flensene er tilgjengelige i ulike standardstørrelser som passer til de fleste stålskorsteiner.

Feil fyring kan føre til problemer med sot, pipebrann osv., som kan skade produktet.

Se denne nettsiden for råd om opptenning og vedlikehold av ild:

www.exodraft.com

**For flere detaljer og informasjon om størrelser og modeller, se:*

www.exodraft.com



Advarsel

For å minimere risikoen for brann, elektrisk støt, personskade og/eller skade på produktet, vennligst følg følgende råd:

- Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet, og bruk det kun i samsvar med produsentens anvisninger. Hvis du er i tvil, kontakt en av våre spesialiserte forhandlere.
- All installasjon må utføres av kvalifisert personell og i henhold til nasjonale lover og forskrifter.
- For å unngå pipebrann, sørg for at pipen er feiet før montering av vifte.
- Koble fra strømmen før service på produktet, og sørg for at det ikke kan tilkobles ved et uhell.
- Exodraft anbefaler alltid bruk av røykvarsler ved installasjon av ildsted for fast brensel.



Avhending

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder ofte materialer, komponenter og stoffer som kan være skadelige for miljøet eller helsen din. Produkter (WEEE) merket med symbolet for «overkrysset avfallsbeholder» skal avhendes separat fra annet avfall ved slutten av levetiden. Selv om lovgivningen kan variere fra land til land, anbefaler vi sterkt at elektrisk og elektronisk avfall holdes adskilt fra annet avfall og avhendes i henhold til nasjonal lovgivning for å beskytte miljøet og personell som kan komme i kontakt med avfallet.

Installasjon

Installasjonen er forskjellig for de ulike pipeviftene. Fest flensen til pipeviftene ved hjelp av vibrasjonsdemperne som følger med flensen.

Se veiledningene nedenfor for hver type. For mer informasjon, se FR+SVD (flens og vibrasjonsdemperer)-manualen på: <https://exodraft-manuals.com/>

Installasjon – RS/RSHG-modell	Installasjon - RSV/RSVG modell	Installasjon - RSHT modell	Installasjon - RHG modell
			