

## Tilbehør - Quick Guide

# SMG12

Slik kobles 230 V AC til ventiltilkoblingen

Trinn	Handling	Illustrasjon
1	Fjern senterskruen.	
2	Koble den gul/grønne ledningen til kontaktinnsatsen ved hjelp av PE-klemmen. Sørg for at hakket som er markert nedenfor vender mot høyre. Ikke koble til nøytral- og faseledningene.	
3	Monter likeretterkortet som vist nedenfor. Koble nøytral- og faseledningene til klemmene på kortet.	